


اصل اساسی مکانیک آماری- آنرامبل میکروکانوئیک

وحید کریمی پور- دانشکده فیزیک - دانشگاه صنعتی شریف

۱۴۰۳ ۱۱ اسفند

۱ معنای ماکروحالت و میکروحالت

وضعیت یک سیستم ماکروسکوپی با تعداد خیلی کمی از متغیرهای ماکروسکوپی مشخص می‌شود. این متغیرهای ماکروسکوپی را می‌توان در ازمایشگاه اندازه گرفت. معانی ملموسی دارند و به راحتی قابل تصورند. مثلاً برای یک گاز حجم، دما و فشار متغیرهای ماکروسکوپی هستند. اگر گاز مغناطیسی باشد، به این متغیرها مقدار مغناطش کل نیز اضافه می‌شود. برای یک تیغه دی الکتریک، متغیرهای ماکروسکوپی، میدان الکتریکی، قطبش الکتریکی و دما متغیرهای ماکروسکوپی هستند. این وضعیت‌ها را ماکروحالت‌های سیستم می‌گوییم. از طرف دیگر یک میکروحالت با تعیین تعداد بسیار زیادی پارامتر که وضعیت آن سیستم را از نقطه نظر میکروسکوپی تعیین می‌کند مشخص می‌شود. میکروحالت با وضعیت تک تک ذرات مشخص می‌شود، بیشتر یک توصیف ذهنی است و ما نگران آن نیستیم که آیا این پارامترهای بسیار زیاد را می‌توانیم عملاً تعیین کنیم یا نه، شکل (۱). هم چنین میکروحالت‌ها بستگی به مدل میکروسکوپی و یا توصیف میکروسکوپی ای دارند که ما به کار می‌بریم و حال آنکه ماکروحالت بستگی به مدل میکروسکوپی ای که ما برای توصیف ذرات به کار می‌بریم ندارد. به عنوان مثال ماکروحالت یک گاز همواره با حجم، تعداد ذرات و دمای آن مشخص می‌شود. اما توصیف میکروحالت‌های این سیستم بستگی به این دارد که ما در سطح ذرات مکانیک کوانتومی را به کار ببریم یا مکانیک کلاسیک را و چه درجه‌ای از دقت را نیز به کار ببریم. مثال‌های زیر می‌توانند این مفاهیم را روشن کنند.



شکل ۱: یک میکروحالت از یک گاز.


برای یک گاز (E, N, V) یک ماکروحالت را مشخص می کند که در آن E, N, V به ترتیب حجم، تعداد ذرات و انرژی کل هستند. یک نحوه توصیف از میکروحالت های این سیستم این است که مکان و تکانه ذرات تک تک اتم ها را مشخص کنیم به این معنا که چندتایی ($\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N; \vec{p}_1, \dots, \vec{p}_N$) را تعیین کنیم. این نحوه ای توصیف میکروحالت نیازمند دقت بی نهایت در اندازه گیری مکان و تکانه ای تک تک ذرات است. از نقطه نظر فیزیک کلاسیک این امر بدون اشکال است. در چنین توصیفی بی نهایت میکروحالت وجود دارد که با متغیرهای پیوسته از نوع فوق مشخص می شوند.

می توانیم میکروحالت ها را به شیوه های دیگری نیز مشخص کنیم. این شیوه که در آن تعداد میکروحالت ها تبدیل به یک مجموعه شمارش پذیر می شود ناشی از این است که دقت بی نهایت هیچگاه امکان پذیر نیست. هم از نظر اصولی (با توجه به مکانیک کوانتومی) و هم از نظر عملی. فرض کنید که ما موقعیت مکان و تکانه یک ذره را در یک بعد بتوانیم با دقت Δ اندازه گیری کنیم. یعنی

$$\Delta x \Delta p \geq \Delta \quad (1)$$

در این صورت خواهیم داشت:

$$\Delta \vec{r} \Delta \vec{p} \geq \Delta^3. \quad (2)$$



شکل ۲: برای توصیف میکروحالت ها می توانیم یک درجه تقریب قابل شویم به این معنا که مکان و تکانه هر ذره را با یک دقت معین در اینجا به اندازه Δ^3 مشخص کنیم.


در نتیجه می توانیم فضای فاز یک ذره را به سلول هایی با حجم Δ^3 تقسیم کنیم، شکل (۲).

دقت توصیف میکروسکوپی ما فقط در حدی است که بگوییم آیا یک ذره در درون یک سلول هست یا نه. بنابراین یک نحوه توصیف میکروحالت این خواهد بود که بگوییم در هر سلول چند ذره هست. اگر سلول ها را شماره گذاری کنیم و قرار دهیم

$$n_i = \text{Number of particles in the } i - \text{th cell}, \quad (3)$$

آنگاه یک توصیف از میکروحالت ها آن خواهد بود که اعداد (\dots, n_1, n_2, n_3) را مشخص کنیم. هرچند تابی از نوع فوق یک میکروحالت را مشخص می کند. شکل (۳).

مجموعه ای از N اتم را در نظر بگیرید که هر کدام یک ممان مغناطیسی به اندازه μ دارند. برای سادگی فرض می کنیم که ممان مغناطیسی فقط در راستای z قرار می گیرد و می تواند در این راستا جهت مثبت یا منفی اختیار کند. یک ماکروحالت از این سیستم عبارت است از این که مغناطش کل این سیستم یعنی M را مشخص کنیم. یک میکروحالت از این سیستم یعنی این که بگوییم که ممان مغناطیسی هر



شکل ۳: برای توصیف میکروحالت ها می توانیم فضای فاز را تبدیل به یک شبکه کنیم و بگوییم چه تعداد ذره در هر سلول وجود دارد. نیازی به این نیست که حجم هر سلول خیلی کوچک باشد. در اینجا هر میکروحالت با اعداد $(n_1, n_2, \dots, n_i, n_j, \dots, n_M)$ مشخص می شود.

کدام از اتم ها در جهت مثبت قرار گرفته یا منفی. اگر برای نشان دادن جهت از یک متغیر s مطابق با قاعده زیر استفاده کنیم:


$$s = 1 \quad , \quad \text{positive direction}$$

$$s = -1 \quad , \quad \text{negative direction,} \quad (4)$$


آنگاه هر میکروحالت از این سیستم با n تابی (s_1, s_2, \dots, s_N) مشخص می شود که در آن s_i جهت ممان مغناطیسی ϵ_i را نشان می دهد.

تعداد کل میکروحالت ها در این سیستم برابر است با N^2 . دو میکروحالت مختلف از این سیستم در شکل (۴) نشان داده شده اند.

مجموعه ای از N ذره درون یک چاه پتانسیل یک بعدی در نظر بگیرید. سطوح انرژی این چاه را با $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_M$ نشان می دهیم. یک ماکروحالت از این سیستم با انرژی E ، تعداد ذرات N و حجم (L) در این جا طول L مشخص می شود. یک میکروحالت از این سیستم با این مشخص می شود که بگوییم در هر سطح انرژی چه تعداد ذره وجود دارد، یعنی اعداد (n_1, n_2, \dots, n_M) را مشخص کنیم. دو میکروحالت مختلف از این سیستم در شکل (۵) نشان داده شده اند.



الف




ب

شکل ۴: دو میکروحالت مختلف از یک سیستم مغناطیسی که هر دو متاظر با یک مقدار از مغناطش کل هستند.

۲ اصل اساسی مکانیک آماری

سوالی که پیش روی ماست این است که وقتی یک سیستم در یک مکروحالت بخصوص است (مثلاً با انرژی E ، تعداد ذرات N و حجم V) این سیستم در کدام یک از بیلیون ها بیلیون میکروحالت متاظر با این مکروحالت قرار دارد؟ پاسخ به این سوال را به هیچ وجه نمی توان از اصول اولیه مکانیک کلاسیک یا مکانیک کوانتومی به طور محکم و مستدل استخراج کرد. دو دلیل مقدماتی ای برای این ناتوانی می توان ارائه کرد. نخست آنکه ما نمی توانیم معادلات حرکت مکانیک کوانتومی و کلاسیک را برای سیستم های شامل چند ذره نیز به طور دقیق حل کنیم تا چه رسد به سیستمی که متشکل از حدود 10^{23} ذره است. حتی نمی توانیم شرایط اولیه مکان و تکانه ذرات یاتابع موج آنها را تعیین کنیم. هم چنین مثالهای متعدد در مکانیک نشان می دهند که معمولاً رفتار سیستم ها حتی با تعداد کمی درجه آزادی آشوبناک می شود به این معنا که پیش بینی رفتار آنها با گذشت زمان کاملاً غیر ممکن می شود. دلیل دوم آن است که ما معمولاً نمی توانیم نوع دقیق برهم کنش های بین ذرات را در یک سیستم ماکروسکوپی تعیین کنیم. در باره این دلیل دوم در آینده بیشتر سخن خواهیم گفت.

در غیاب این ترجیح متousel به یک اصل بنیادی می شویم که تمامی مکانیک آماری بر آن مبتنی است. این اصل به نظر کاملاً موجه و معقول به



شکل ۵: دو میکروحالت مختلف از یک مجموعه از ذرات که درون یک چاه پتانسیل قرار دارد.

نظر می سد و به صورت زیر بیان می شود:

اصل موضوع مکانیک آماری: در حالت تعادل یک دستگاه بسته (یعنی دستگاهی که با محیط بیرون خود مبادله حجم، تعداد ذرات و انرژی ندارد) تمام میکروحالت های سازگار با این قیود خارجی (یعنی حجم ثابت، تعداد ذرات ثابت و انرژی ثابت) را با احتمال یکسان اشغال می کند. آنتروپی یک سیستم بسته به شکل فوق برابر است با:

$$S(U, V, N) = k_B \ln \Omega(U, V, N), \quad (5)$$

که در آن $\Omega(U, V, N)$ تعداد میکروحالت هایی سازگار با قیود خارجی است و k : یک ثابت جهانی موسوم به ثابت بولتزمن است که مقدار آن بعدا تعیین خواهد شد. این رابطه در واقع رابطه ای است بین مکانیک آماری و ترمودینامیک. با در دست داشتن تعداد میکروحالت ها آنتروپی و سپس با استفاده از آنچه که در فصل های قبل یاد گرفته ایم مشخصات ترمودینامیکی یک سیستم ماکروسکوپی را تعیین می کیم.

■ **توضیح:** برای هر سیستم دیگری اصل موضوع مکانیک آماری به همین صورت بیان می شود، تنها می باشد به جای مختصات فرونوور U, V, N مختصات فرونوور مربوط به آن سیستم و قیود مربوط به آن را به کار ببریم. به عنوان مثال برای یک جامد مغناطیسی که حجم یکی از مختصات فرونوور نیست، تنها انرژی و تعداد ذرات به عنوان مختصات فرونوور به کار می روند.


لودویک بولتزمان، فیزیکدان و فیلسوف آلمانی-اتریشی و یکی از بیانگذاران عمدۀ مکانیک آماری است. وی در سال ۱۸۶۹ و در سن بیست و پنج سالگی با توصیه نامه معلم اش اشتافن به استادی دانشگاه گراتز در اتریش پذیرفته شد و همانجا بود که مهم ترین کارهایش را در مکانیک آماری به ثمر رساند. رابطه مهم او یعنی $S = k \ln \Omega$ مبنای میکروسکوپی آنتروپی را به عنوان بی نظمی بیان می کند. ماکس پلانک این ثابت را ثابت بولتزمن نامیده است و این نامی است که بعد از آن برای این ثابت به کار رفته است. وی همچنین یکی از بیانگذاران نظریه جنبشی گازهاست و معادله مشهور او نشان می دهد که یک گاز چگونه به تعادل ترمودینامیکی می رسد و آنتروپی اش به حد اکثر مقدار خود میل می کند. درس های او در زمینه فلسفه و فلسفه طبیعی در دانشگاه های گراتس، وین، مونیخ و لاپزیک با استقبال گسترده دانشجویان روبرو می شد. در زمان حیات اش نظریات بولتزمن با انتقادات شدید دیگر فیلسوف و فیزیکدان مشهور اتریشی به نام ارنست ماخ که از مخالفان نظریه اتمی بود، روبرو شد. مخالفت های ماخ و دیگر فیزیکدانان که منجر به عدم پذیرش مکانیک آماری بولتزمن توسط جامعه فیزیک شده بود، نهایتا منجر به افسردگی بولتزمن شد و او سرانجام در شصت و دو سالگی به دلیل این افسردگی و اختلالات ناشی از بیماری دوقطبی به زندگی خود پایان داد. محل خود کشی بولتزمن شهر دوینو Duino در نزدیکی شهر تریست در کشور ایتالیاست، جایی که امروزه مرکز بین المللی فیزیک نظری عبدالسلام واقع است. بر روی سنگ مزار بولتزمن رابطه جاودانه او یعنی $S = k \ln \Omega$ حک شده است.



شکل ۶: سنگ مزار لودویک بولتزمان: ۱۸۴۴-۱۹۰۶.

هدف ما در این درس دو چیز است، یکی اینکه از این اصل موضوع شروع کنیم و با مثال های متعدد نشان دهیم که چگونه تعداد میکروحالت ها را و از آنجا آنتروپی را حساب می کنیم. و دوم اینکه توضیح دهیم چرا این اصل موجه است. برای این اصل دلایل متعددی وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره می کنیم، ولی باید به یاد داشته باشیم که نهایتا نتایج ناشی از این اصل می باشد با تجربه و آزمایش محک بخورد و در صورتی که نتایج بدست آمده با آزمایش سازگار نباشند نهایتا این اصل می باشد جای خود را به اصل دیگری بدهد، و این البته اتفاقی است که تا کنون چندین بار در فیزیک رخ داده است، مثل اصل همزمانی در نسبیت. قبل از این که به توضیح این اصل پردازیم بباید به یک اشکال که در همان نگه اول خود را نشان می دهد پاسخ دهیم. کسی می تواند دو میکروحالت نشان داده شده در شکل (۴) را به ما نشان دهد و بپرسد چگونه ممکن است این دو میکروحالت هر دو با یک احتمال وجود داشته باشند؟ به هر طریق که فکر کنیم یک گاز در میکروحالاتی شبیه به شکل سمت راست قرار می گیرد که ذرات به طور یکنواخت در همه ظرف پخش شده اند و بسیار بسیار بعید است که این گاز در میکروحالات سمت چپ قرار بگیرد که در آن همه ذرات به یک طرف ظرف رفته اند. ولی نکته در این است که تعداد میکروحالات های خاص نظری میکروحالات سمت چپ بسیار کمتر از میکروحالات های نظری سمت راست در این شکل است. ما به این دلیل تمامی ذرات یک گاز را جمع شده در یک نیمه ای ظرف نمی بینیم که تعداد چنین میکروحالات هایی بسیار بسیار کم است.

برای مثال فرض کنید که تعداد مولکول ها برابر با N است. دو میکروحالات زیر را در نظر بگیرید. در میکروحالات اول یک ذره در نیمه سمت چپ و $1 - N$ ذره در نیمه سمت راست قرار دارد. اما در میکروحالات دوم نیمی از ذرات در سمت چپ و نیمی از ذرات در سمت راست هستند. تعداد میکروحالات های از نوع اول برابر است با $N = g_1$ و لی تعداد میکروحالات های از نوع دوم برابر است با $\frac{N!}{(\frac{N}{2})!(\frac{N}{2})!} = g_2$ کافی است که



شکل ۷: دو میکروحالت مختلف از یک مجموعه از ذرات که درون یک چاه پتانسیل قرار دارد.

این دو مقدار را برای وقتی که تعداد مولکول های گاز به اندازه عدد خیلی غیرواقعی ۱۰۰ است با هم مقایسه کنید. در این مورد داریم

$$g_1 = 100, \quad g_2 = \frac{100!}{50!50!} \approx 10^{29}. \quad (6)$$

۳ مفهوم آنزابل

در اصل اساسی مکانیک آماری از احتمال سخن گفته ایم. اما مگر نه این است که وقتی می توانیم از احتمال سخن بگوییم که یک آزمایش را بارها و بارها انجام دهیم؟ چگونه است که برای وقتی که فقط با یک دستگاه ماکروسکوپی سروکار داریم از مفهوم احتمال استفاده می کنیم؟ چگونه می توانیم این دو مفهوم به ظاهر متناقض را با هم آشتبانی دهیم، یکی مفهوم احتمال را که در ذات خود نیازمند تعداد بی شمار آزمایش است و دیگری مفهوم یک دستگاه ماکروسکوپی که فقط یک نمونه از آن را در اختیار داریم؟ آیا همین یک دستگاه در یک میکروحالت مشخص نیست؟ پس چگونه می توانیم از بودن آن با احتمال یکسان در میکروحالت های دیگر حرف بزنیم؟


به این سوال به صورت های مختلفی می توان پاسخ گفت. همه این راه ها مبتنی بر این هستند که دستگاه ماکروسکوپی ما دارای تعداد سرسام آوری ذره از مرتبه 10^{23} ذره هستند. به عنوان یک مثال ساده، فرض کنید که می خواهید معدل درسی دانشجویان یک دانشگاه بزرگ را که دارای ۱۰۰ هزار دانشجوست مطالعه کنید. در این صورت می توانید به جای اینکه همه ۱۰۰ هزار دانشجو را بررسی کنید می توانید یک گروه ۱۰۰۰ تایی از دانشجوها را به صورت تصادفی انتخاب کنید و معدل آنها را بررسی کنید. معدل این دانشجوها با تقریب بسیار خوبی به معدل دانشجوهای کل دانشگاه یکی است. می توانید بگویید که یک مجموعه یا آنزمبل^۱ صدتایی از دانشجوها دارید که هر کدام از اعضای این مجموعه دارای هزار تا دانشجوست و هر عضوی از این مجموعه یا آنزمبل کم و بیش همان رفتاری را دارد که کل مجموعه دانشگاه دارد. بنابراین به جای اینکه کل دانشجوهای دانشگاه را بررسی کنید یک آنزمبل از دانشجوها را مطالعه کنید که همه اعضای آنزمبل کمابیش همان رفتار کل دانشجویان دانشگاه را دارند. همین کار را در مورد یک سیستم خیلی بزرگ از ذرات می توانیم انجام دهیم. می توانیم بگوییم که یک گاز که شامل 10^{23} ذره است مثل یک آنزمبل از سیستم هایی است که هر کدام مثلا 10^{15} ذره هستند. در این صورت تعداد اعضای آنزمبل ما حدوداً برابر است با 10^8 تا. هر کدام از اعضای این آنزمبل در یک میکروحالت مخصوص به خود است ولی وقتی به همه آنها نگاه می کنیم میکروحالت های آنها در همه فضای فاز پراکنده هستند. وقتی می گوییم میکروحالت ها با احتمال یکسان اشغال می شوند منظورمان همین است یعنی به یک مجموعه از دستگاه های مشابه نظر داریم که هر کدام از آنها عمل اهمان رفتاری را دارد که سیستم بی نهایت بزرگ ما. شکل (۸) معنای بحث بالا را روشن تر بیان می کند. از یک دیدگاه دیگر نیز می توان به اصل موضوع مکانیک آماری نگاه کرد و آن دیدگاه مبتنی بر دینامیک است که در زیر آن را توضیح می دهیم.

یک ذره را درون یک محفظه دو بعدی (مثلاً یک توپ بیلیارد را روی میز بیلیارد) در نظر بگیرید. مسیر این توپ در شکل (۹) نشان داده شده است. توپ مرتباً به در و دیوار می خورد و یک مسیر زیگزاگ مانند را طی می کند و در مدت زمانی که ما توپ را مشاهده می کنیم این مسیر می تواند خیلی پیچیده باشد. اگر بخواهیم کمیت را در این مدت حساب کنیم علی القاعده ناچاریم به متوسط این کمیت در زمان مشاهده اکتفا کنیم. مثلاً ممکن است علاقمند باشیم میزان جابجایی توپ در محور افقی چقدر است. در این صورت می نویسیم :

$$\langle X^2 \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T X^2(t) dt, \quad (7)$$

که در آن T زمانی است که نسبت به فاصله زمانی برخوردهای توپ به دیواره ها خیلی زیاد است. این کمیت در واقع نشان می دهد که توپ عمدۀ وقت خود را در کجا میز صرف می کند. این کار در واقع مثل این است که با یک دوربین فوق العاده سریع در همین فاصله زمانی صدها و هزارها

Ensemble^۱




شکل ۸: سمت چپ یک سیستم ماکروسکوپی را نشان می‌دهد. در وسط یک آنزمبل نشان داده شده که هر کدام از انها نیز شامل تعداد بسیار بسیار زیادی ذره هستند و همان رفتاری را دارند که سیستم ماکروسکوپی سمت چپ دارد. در سمت راست هم نقطه نشان دهنده هر کدام از این اعضای آنزمبل در فضای فاز نشان داده شده است. اگر همه سیستم‌ها را در نظر بگیریم خواهیم دید که این نقاط تقریباً کل فضای فاز در دسترس را می‌پوشانند.

عکس از توب بگیریم ، شکل (۹) و مقدار متوسط کمیت مورد علاقه خود را به ترتیب زیر حساب کنیم:

$$\langle X^2 \rangle = \frac{1}{N} \sum_i X_i^2 \quad (8)$$

که در آن X_i^2 مقدار کمیت X^2 در عکس شماره i است. از نظر شهودی براحتی می‌توان پذیرفت که نتیجه این دو نوع محاسبه یکسان است، اگرچه شاید جز برای موارد خیلی ساده نتوان تساوی این دو را به طور دقیق ثابت کرد. در محاسبه اول ما با تحول یک سیستم در طول زمان سروکار داریم ولی در محاسبه دوم ما با تعداد زیادی سیستم‌های مشابه سروکار داریم و تحول زمانی ای در کار نیست. به این تعداد زیاد سیستم‌های مشابه آنزمبل ^۴ گفته می‌شود. فرض ما این است که وقتی زمان خیلی طولانی باشد و تعداد عکس‌ها هم خیلی زیاد باشد نتیجه این دو نوع محاسبه یکی

^۴ Ensemble



شکل ۹: به جای این که حرکت توب را در یک فیلم و در طول زمان دنبال کنیم، می‌توانیم صدها عکس از توب بگیریم و جای توب را در عکس‌های مختلف نگاه کنیم. از نظر شهودی هر دو شیوه محاسبه نتیجه یکسان بدست می‌دهند.

است. فرض طولانی بودن زمان نیز از این جا می‌آید که این تساوی را فقط برای حالت تعادل ترمودینامیکی به کار می‌بریم. عبارت (۸) را می‌توان به صورت زیر بازنویسی کرد:

$$\langle X^2 \rangle = \sum_{\alpha} P(x_{\alpha}) X_{\alpha}^2 \quad (9)$$

که در آن $P(x_{\alpha})$ درصد تعداد عکس‌هایی است که در آنها مکان توب x_{α} بوده است. اگر تعداد عکس‌ها خیلی زیاد باشد می‌توان نوشت:

$$\langle X^2 \rangle = \int dX X^2 P(X). \quad (10)$$

حال سوالی که باقی مانده است که این است که $P(X)$ چگونه تابعی است؟ پاسخی که به این سوال داده می‌شود این است که برای یک سیستم بسته که کمیت‌های فرونور آن مثل انرژی، حجم و تعداد ذرات آن ثابت هستند، این تابع یک تابع ثابت است. یعنی همه میکروحالت‌هایی که با

این قیود سازگارند، هم احتمال هستند و هیچکدام بر دیگری برتری ندارند. این اصل موضوع اساسی مکانیک آماری است که البته به صورت دقیق نمی توان آن را ثابت کرد و تنها می توان نشان داد که اصلی پذیرفتی و معقول^۳ است. اما ملاک محکم برای پذیرفتن آن این است که نتایجی که نهایتاً از مکانیک آماری پدید می آیند با آزمایش و تجربه سازگارند. آنزمبلی که در آن همه کمیت‌های فرونوثر ثابت هستند، آنزمبل میکروکاتونیک^۴ خوانده می شود.

۱۰.۳ خاصیت ارگودیک و خاصیت آمیختگی

فرض کنید که می خواهیم مقدار یک کمیت را که آن را با A نشان می دهیم، برای یک دستگاه ماکروسکوپی اندازه گیری کنیم. برای روشنی فرض کنید که با سیستمی سروکار داریم که از N ذره تشکیل شده و میکروحالت‌های آن با موقعیت و تکانه همه این ذرات مشخص می شود. بنابراین A تابعی از مختصات و تکانه‌های ذرات است، یعنی $A = A(q_1, \dots, q_N, p_1, \dots, p_N)$. از آنجا که مکان و تکانه ذرات در طول زمان تغییر می کند، پس کمیت A نیز تابع زمان است و می بایست بنویسیم:

$$A(t) = A(q_1(t), \dots, q_N(t), p_1(t), \dots, p_N(t)).$$


هر میکروحالت این سیستم در واقع با یک نقطه در یک فضای فاز $6N$ بعدی توصیف می شود. حرکت ذرات گاز و برخورد آنها به دیواره‌ها و برخورد آنها با یکدیگر باعث حرکت زیگزاگی و فوق العاده ناهموار این نقطه در فضای فاز می شود، شکل (۱۰). این مسیر در مدتی که مشاهده ما از سیستم طول می کشد فرصت می کند که روی فضای فاز پخش شود. درست است که زمان مشاهده ما در مقیاس زندگی روزمره مان بسیار اندک است، اما این زمان در مقایسه با مقیاس‌های زمانی درون سیستم یعنی فاصله زمانی بین برخوردها بسیار طولانی است. بنابراین برای آنکه متوسط مقدار کمیت را حساب کنیم باید بنویسیم:

$$\langle A \rangle = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T A(q(t), p(t)) dt \quad (11)$$

از آنجاییکه مسیر حرکت نقطه نماینده سیستم در زمان مشاهده تقریباً تمام فضای فاز را می پوشاند می توانیم انتگرال بالا را با یک انتگرال در فضای فاز به شکل زیر عوض کنیم:

$$\langle A \rangle = \int A(q, p) \rho(q, p) dq dp \quad (12)$$

Plausible Assumption^۴
Microcanonical Ensemble^۴



شکل ۱۰: شکل سمت چپ مسیر ذرات در اثر هامیلتونی ایده‌آل. شکل سمت راست مسیر ذرات در اثر هامیلتونی واقعی که شامل برهم کش‌های باقی مانده نیز هست.


که در آن $\langle A \rangle_{(q,p)}$ تابع توزیع روی کل فضای فاز است. این که متوسط زمانی (۱۱) را می‌توان با متوسط روی فضای فاز یعنی (۱۲) جایگزین کرد فرض ارگودیک نام دارد. اثبات این فرض به صورت قرص و محکم برای یک دستگاه دلخواه بسیار دشوار است. برای این که خود را نسبت به درستی این فرض قانع کنید مسیر حرکت یک توپ بیلیارد را در نظر بگیرید، شکل (۱۳).

فرض اساسی مکانیک آماری این است که برای یک سیستم کاملاً بسته این تابع توزیع یک تابع یکنواخت است و هیچ قسمی از فضای فاز بر قسمت دیگری ترجیح ندارد. بنابراین رابطه بالا به صورت زیر در می‌آید:

$$\langle A \rangle = \frac{1}{\Omega} \int A(q, p) dq dp \quad (13)$$

که در آن انتگرال روی ناحیه‌ای از فضای فاز تعریف شده است که با قیود خارجی سیستم یعنی انرژی ثابت و حجم ثابت سازگار است و Ω نیز حجم این ناحیه است.

ممکن است از خود سوال کنیم چه چیزی باعث می‌شود که یک سیستم که تحت قیود خارجی معین است دائمًا از یک میکروحال است به یک میکروحال دیگر برود؟ مثلاً اگر یک گاز ایده‌آل را با انرژی معین در نظر بگیریم، علی القاعده می‌بایست هر اتم یا مولکول از گاز انرژی اش



شکل ۱۱: مسیر حرکت یک توب بیلیارد بعد از چند برخورد تقریبا همه سطح میز بیلیارد را می پوشاند. این وضعیت برای هر شرایط اولیه ای (مکان و سرعت و زاویه حرکت توب) رخ می دهد. تقریبا هیچ شرایط اولیه ای وجود ندارد که در آن مسیر توب در یک قسمت خاص از میز بیلیارد گیر کند.

را حفظ کند زیرا این اتم به دلیل ایده آل بودن گاز تنها با دیواره های ظرف برخورد می کند و این برخوردها نیز الاستیک هستند. اگر از توصیف کوانتمی استفاده کنیم این سوال به این صورت بیان می شود که چه چیزی باعث می شود که اتم های یک گاز ایده آل سطوح انرژی خود را تغییر دهند؟ پاسخ این است که همواره برهم کنش های بسیار کوچک باقیمانده ای^۵ هستند که ما قادر به شناسایی دقیق و کنترل آنها نیستیم. این برهم کنش های باقیمانده کوچک که ما در توصیف برهم کنش های موجود در سیستم و هامیلتونی توصیف کننده ای آن وارد نکرده ایم همان چیزی است که باعث گشت و گذار سیستم بین حالت های مختلف می شود. بنابراین وقتی که می گوییم یک گاز ایده آل با هامیلتونی

$$H = \frac{P_1^2}{2m} + \dots + \frac{P_N^2}{2m} \quad (14)$$

داریم، در واقع قسمتی از هامیلتونی را که مربوط به برخوردهای بسیار کوتاه و سریع بین ذرات گاز با یکدیگر و هم چنین بین ذرات گاز و دیواره هاست کنار گذاشته ایم. در واقع اگر مسیر حرکت ذره نماینده یک گاز را در فضای فاز با این هامیلتونی رسم کنیم چیزی نیست جز یک خط

Residual Interactions⁵

راست زیرا تکانه ذرات هیچ تغییری نمی کند و مکان ذرات نیز با سرعت ثابت تغییر می کند. اما در واقع هامیلتونی کامل این گاز به صورت زیر است:

$$H_{real} = H_{ideal} + H_{res} \quad (15)$$

و یا

$$H_{real} = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^N \mathbf{P}_i^2 + H_{res}, \quad (16)$$

که در آن H_{res} نشان دهنده همه برهم کنش های کوچکی است که گنجاندن آنها در هامیلتونی ایده آل نه ممکن است و نه مفید. بجای اینکه معادله حرکت را برای هامیلتونی کامل به صورت دقیق حل کنیم فکر می کنیم که این برخوردهای مکرر بین ذرات و بین ذرات و دیواره ها که با فاصله های زمانی فوق العاده کوتاه رخ می دهد مسیر حرکت ذره نماینده را از یک خط راست تبدیل به یک خط فوق العاده زیگزاکی و نامنظم می کند که در فاصله کوتاهی در فضای فاز پخش می شود. این وضعیت در شکل های ۱۰ و ۱۱ نشان داده شده است.

■ مثال: مقیاس زمانی ای که طول می کشد تا ما هر کمیت میکروسکوپی را اندازه بگیریم، در مقایسه با مقیاس های زمانی ای که یک سیستم در بین میکروحالات های خود حرکت کند، خیلی خیلی بزرگ است. به عنوان مثال در یک گاز سرعت متوسط حرکت مولکول ها از مرتبه $10^{2-3} m/s$ و فاصله متوسط مولکول ها از هم در شرایط متعارف (دمای اتاق و فشار اتمسفر) در حدود 30 آنگستروم است. بنابراین فاصله زمانی متوسط برخوردها از مرتبه $sec \sim 10^{-11-12} \sim \frac{30 \times 10^{-10}}{10^{2-3}} \tau$ است. هر اندازه گیری یک کمیت میکروسکوپی اگر خیلی سریع هم باشد از مرتبه 10^{-1} ثانیه طول می کشد. در این مدت ذرات گاز 10^{12-13} برخورد انجام داده اند که به این معناست که گاز به تعدادی از این مرتبه میکروحالات های خود را عوض کرده است.

مثال توپ در میز بیلیارد به ما نشان داد چگونه مسیر یک توپ اگر به اندازه کافی به آن فرصت بدھیم تمام سطح میز را می تواند بپوشاند و اگر متوسط زمانی یک کمیت را بخواهیم برای یک توپ وقتی که در روی میز بیلیارد حرکت می کند حساب کنیم، مثل این است که متوسط آن کمیت را برای توپ وقتی که در جاهای مختلف میز بیلیارد قرار دارد حساب کنیم. به این عوض کردن متوسط زمانی با متوسط در فضای فاز نام خاصیت ارگودیک نهاده بودیم. از یک روش دیگر نیز می توانیم این موضوع را بفهمیم. این روش مبتنی بر قضیه لیوویل است که در زیر آن را توضیح می دهیم:

■ قضیه لیوویل

یک سیستم هامیلتونی با N درجه آزادی را در نظر می‌گیریم. نقطه نماینده این سیستم در یک فضای فاز حرکت می‌کند. هامیلتونی این سیستم به صورت زیر است

$$H = H(q_1, \dots, q_N, p_1, \dots, p_N) \quad (17)$$

و همه مختصه‌ها نیز در روابط کروشه پوآسون زیر صدق می‌کنند.

$$\{q_i, q_j\} = \{p_i, p_j\} = 0 \quad \{q_i, p_j\} = \delta_{ij} \quad (18)$$

یک آنزمبل از سیستم‌های مشابه را در نظر می‌گیریم که نقطه نماینده هرکدام از اعضای این آنزمبل در فضای فاز قرار گرفته و مطابق با معادلات حرکت هامیلتونی حرکت می‌کند. می‌دانیم که اعضای این آنزمبل بسیار بسیار زیاد هستند. بنابراین مجموعه این نقاط را می‌توان به صورت یک سیال در نظر گرفت که در فضای فاز حرکت می‌کند. از آنجا که در طول حرکت مقدار هامیلتونی یک ثابت حرکت است، این سیال روی یک سطح ثابت با معادله $H(q, p) = E$ در فضای فاز حرکت می‌کند. دقت کنید که در اینجا و در ادامه این بحث نقطه (q, p) به طور اختصار برای نشان دادن وضعیت تمام مختصه‌ها و تکانه‌ها به کار می‌رود. می‌خواهیم ثابت کنیم که این سیال یک سیال تراکم ناپذیر است، یعنی چگالی آن در طول حرکت ثابت می‌ماند و این سیال متراکم یا رقیق نمی‌شود. برای این کار به معادلات حرکت هامیلتونی توجه می‌کنیم که بر مبنای آن:

$$\frac{dq_i}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p_i} \quad , \quad \frac{dp_i}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \quad (19)$$

چگالی سیال را می‌توانیم به شکل زیر بنویسیم. این چگالی که آن را با

$$\rho(q_1, \dots, q_N, p_1, \dots, p_N) \quad (20)$$

نمایش می‌دهیم در واقع نشان دهنده تعداد نقاط آنزمبل است که در واحد حجم از فضای فاز قرار دارند. به عبارت بهتر:

$$\rho(q, p)dqdp = dn \quad (21)$$

که در آن $\dots dp_N dqdp \equiv dq_1 dq_2 \dots dq_N dp_1 dp_2 \dots dp_N$ نشان دهنده المان حجم در فضای فاز و dn نشان دهنده تعداد نقاطی از فضای فاز است که در این المان حجم قرار دارد. از آنجا که این نقاط حرکت می‌کنند چگالی $\rho(q, p)$ هم نسبت به نقطه نقطه فضا و هم نسبت به زمان تغییر می‌کند. بنابراین باید بنویسیم:

$$\rho = \rho(q, p, t). \quad (22)$$

در اینجا می بایست بین دو نوع مشتق زمانی فرق قابل شد. عبارت $\frac{\partial \rho(q,p,t)}{\partial t}$ نشان دهنده این است که در یک نقطه از فضای فاز بایستیم و تغییرات زمانی چگالی را ثبت کنیم. این تغییرات می توانند غیر صفر باشد. درک آن هم ساده است. می توانید تصور کنید که در نقطه ای از فضای فاز ایستاده اید و در یک لحظه سیال در آن نقطه وجود نداشته است و یک لحظه بعد سیال به آن نقطه می رسد و شما خیس می شوید. در این صورت تغییرات چگالی سیال نسبت به زمان مسلماً مقداری غیر صفر است. اما عبارت $\frac{d\rho(q,p,t)}{dt}$ به معنای این است که شما همراه سیال حرکت می کنید و چگالی سیال را در مسیر حرکت اش اندازه می گیرید. در این عبارت q و p نیز تابع زمان هستند و مطابق معادلات هامیلتون تغییر می کنند و در واقع باید نوشت:

$$\frac{d\rho}{dt} = \frac{d\rho(q(t), p(t), t)}{dt} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial \rho}{\partial q_i} \frac{dq_i}{dt} + \frac{\partial \rho}{\partial p_i} \frac{dp_i}{dt}, \quad (23)$$

که البته مطابق معمول روی اندیس های تکراری در سمت راست جمع زده شده است. آنچه که می خواهیم نشان دهیم این است که این تغییرات صفر است. برای این کار به این نکته کلیدی و مهم توجه می کنیم که تعداد کل نقاط ارزامیل ثابت است. از این تعداد نه نقطه ای کم می شود و نه به آن اضافه می شود. بنابراین مثل هر کمیت پایسته دیگری یک رابطه پایستگی بر چگالی نقاط آرزامیل نیز حاکم است. یعنی می توان یک رابطه به شکل زیر نوشت:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0, \quad (24)$$

که در آن $\rho \mathbf{v} = \mathbf{J}$ نشان دهنده جریان سیال است. دقیق کنید که شکل بردار سرعت به صورت زیر است:

$$\mathbf{v} = (\dot{q}_1, \dots, \dot{q}_N, \dot{p}_1, \dots, \dot{p}_N).$$

بنابراین

$$\mathbf{J} = (\rho \dot{q}_1, \dots, \rho \dot{q}_N, \rho \dot{p}_1, \dots, \rho \dot{p}_N). \quad (25)$$

هم چنین بردار گرادیان عبارت است از:

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial q_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial q_N}, \frac{\partial}{\partial p_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial p_N} \right). \quad (26)$$

بنابراین خواهیم داشت:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial \rho}{\partial q_i} \dot{q}_i + \rho \frac{\partial \dot{q}_i}{\partial q_i} + \frac{\partial \rho}{\partial p_i} \dot{p}_i + \rho \frac{\partial \dot{p}_i}{\partial p_i} = 0 \quad (27)$$

که در آن روی اندیس θ جمع بسته شده است. اما با استفاده از معادلات هامیلتون داریم:

$$\rho \frac{\partial \dot{q}_i}{\partial q_i} + \rho \frac{\partial \dot{p}_i}{\partial p_i} = \rho \left[-\frac{\partial^2 H}{\partial q_i \partial p_i} + -\frac{\partial^2 H}{\partial p_i \partial q_i} \right] = 0. \quad (28)$$

در نتیجه رابطه (27) به صورت زیر در می آید

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial \rho}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial \rho}{\partial p_i} \dot{p}_i = 0 \quad (29)$$


که در واقع چیزی نیست جز:

$$\frac{d\rho}{dt} = 0. \quad (30)$$

این قضیه که به قضیه لیوویل مشهور است، در واقع بیان می کند که وقتی به همراه سیال حرکت می کنیم چگالی آن را ثابت می بینیم. این قضیه نشان می دهد که سیال در فضای فاز مثل یک قطره جوهر در آب پخش نمی شود. چگونه ممکن است این سیال هم در فضای فاز پخش شود و هم چگالی آن ثابت باقی بماند؟ پاسخ اش را می توان در شکل (12) دید. مساحت سطحی که سیال اشغال می کند همیشه ثابت و در نتیجه چگالی آن نیز ثابت است اما این شکل این لکه یا شکل این سطح به مرور تغییر کرده، رشتہ رشته شده و نهایتا تمام سطح را در بر می گیرد. این خاصیت آمیختگی نام دارد. به این ترتیب آمیختگی باعث می شود که خاصیت ارگودیک با تراکم ناپذیری سیال سازگار باشد.

۴ ملاحظات کلی در باره تعداد میکروحالات ها

اگر همه میکروحالات ها با احتمال یکسان اشغال شده باشند، پس برای محاسبه احتمال اشغال هر میکروحالت کافی است که تعداد کل میکروحالات را محاسبه کنیم. اگر این تعداد را با Ω نشان دهیم، آنگاه احتمال اشغال هر میکروحالت برابر با $P = \frac{1}{\Omega}$ خواهد شد و ما خواهیم توانست متوسط کمیت های مربوط به یک سیستم فیزیکی را محاسبه کنیم. البته در اینجا فرض کرده ایم که تعداد میکروحالات ها بسیار بزرگ ولی به



شکل ۱۲: آنزمابی که نشان دهنده حرکت سیستم های هامیلتونی در فضای فاز است یک سیال تراکم ناپذیر را تشکیل می دهد. این سیال مساحت اش حفظ می شود ولی شکل اش مرتب کشیده تر می شود تا جاییکه مثل یک رشته اسپاگتی تمام فضای فاز را پر می کند. شکل ها از بالای سمت چپ تا پایین سمت راست مراحل مختلف کشید تحول زمانی را نشان می دهند. . .

هر حال متناهی است. چنانچه میکروحالات ها یک پیوستار را تشکیل داده باشند، به جای احتمال از چگالی احتمال صحبت می کنیم اگر چه راه بهتر این است که همواره با گرسنگی کردن فضای میکروحالات ها آنها را به صورت متناهی در بیاوریم. در ادامه این درس خواهیم دید که واقعا برای تعیین بسیاری از خواص ترمودینامیکی یک سیستم احتیاجی به محاسبه تعداد دقیق میکروحالات ها نداریم. در واقع خواهیم دید که شمارش دقیق میکروحالات ها تنها برای محاسبه انتروپی لازم است و برای تعیین دیگر مشخصات ترمودینامیکی تنها مهم است که بستگی Ω را به انرژی و حجم و دیگر پارامترهای مهم داخلی و خارجی سیستم بدانیم. اغلب اوقات این بستگی ها را می توان با استدلال های ساده ای بدست آورد. می دانیم برای سیستمی که از N ذره متحرک تشکیل شده، هر وضعیت با یک نقطه با مختصات $(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N, \vec{p}_1, \dots, \vec{p}_N)$ مشخص می شود. فرض می کنیم که انرژی گاز با دقت ΔE تعیین شده است و مقدار آن بین E و $E + \Delta E$ است. در این صورت حجمی از فضای فاز که در دسترس گاز

است عبارت است از

$$\mathcal{V}(E, \Delta E) = \int_{E \leq H_0 \leq E + \Delta E} d^N \vec{r} d^N \vec{p}. \quad (31)$$

هرگاه این حجم را بر حجم سلول واحدی از فضای فاز (که بعدا آن را مشخص خواهیم کرد تقسیم کنیم)، تعداد حالت های در دسترس تعیین خواهد شد. اما باید به جای این کمیت، تعداد کل میکروحالات هایی را حساب کنیم که انرژی آنها از یک مقدار معین مثل E کمتر است. برای این کار باید حجم زیر را حساب کنیم:

$$\mathcal{V}(E) = \int_{H_0 \leq E} d^N \vec{r} d^N \vec{p}. \quad (32)$$

از نظر ابعادی بدون محاسبه هم می توانیم بگوییم که این حجم چنین چیزی است:

$$\mathcal{V}(E, \Delta E) = C_N V^N E^{\frac{3N}{2}} \quad (33)$$

حال از خود می پرسیم که میکروحالات ها در کدام قسمت از این حجم مرکز شده اند. برای پاسخ به این سوال باید نسبت زیر را حساب کنیم:

$$\frac{\mathcal{V}(E - \Delta E)}{\mathcal{V}(E)} = \left(\frac{E - \Delta E}{E} \right)^{\frac{3N}{2}} \quad (34)$$

اما هر چقدر هم که ΔE نسبت به E کوچک باشد (مثلا از مرتبه 10^{-10} یا 10^{-15}) که عملا غیر ممکن است هیچگاه در آزمایش به چنین دقیقی برسیم) طرف راست کمیت بالا به سمت صفر میل می کند و خواهیم داشت:

$$\frac{\mathcal{V}(E - \Delta E)}{\mathcal{V}(E)} \rightarrow 0 \quad N \ggg 1. \quad (35)$$


معنای این حرف این است که میکروحالات ها عملا در پوسته بسیار بسیار نازکی حول انرژی E جمع شده اند و فرقی نمی کند که آیا ما $\Omega(E, \Delta E)$ را حساب می کنیم یا $\Omega(E)$ را زیر این دو کمیت تفاوتی با هم ندارند:

$$\Omega(E) = \Omega(E, \Delta E). \quad (36)$$

شکل (۱۲) به صورت شماتیک وضعیت را نشان می دهد. با نگاهی به فرم Ω می بینیم آنچه که در باره انرژی گفتیم در مورد حجم نیز صادق است.

تمرین: نشان دهید که وقتی تعداد ذرات یا در واقع ΔN خیلی زیاد است، آنگاه ■

$$\frac{\Omega(N - \Delta N, V, E)}{\Omega(N, V, E)} \rightarrow 0. \quad (37)$$



شکل ۱۳: یک شکل نمونه از میکروحالت های در دسترس یک سیستم دلخواه. عملاً تعداد میکروحالت های با کمتر از یک انرژی معین همان تعدادی است که در یک پوسته خیلی خیلی نازک در اطراف آن انرژی جمع شده اند. بنابراین همیشه می توان به جای $\Omega(E, \Delta E)$ از $\Omega(E)$ استفاده کرد.

به این ترتیب از این به بعد در طول درس ما همواره $\Omega(N, V, E)$ را حساب می کنیم و خیلی از اوقات نیز آن را با نماد Ω نشان می دهیم بدون اینکه نگران عدم دقت های ΔE ، ΔN و ΔV باشیم.

درس مهمی که از مثال بالا یاد گرفتیم این است که شکل تابعی Ω چگونه به حجم یا انرژی بستگی دارد. در همه مثال ها این بستگی به صورت زیر است:

$$\Omega = A_N V^N E^{N'} \quad (38)$$

که در آن N' عددی است از مرتبه N .

■ نشان دهید که برای یک گاز ایده آل در d بعد، $N' = \frac{d}{2} N$ است.

بنابراین Ω تابعی است که بستگی بسیار بسیار شدیدی به متغیرهای خود یعنی انرژی یا حجم و دیگر مختصات دارد. مسئله زیر به شما نشان می

دهد که وقتی تنها کسر کوچکی به انرژی یک سیستم اضافه می‌کنیم تعداد میکروحالات‌ها به چه صورتی اضافه می‌شود.

■ تمرین: فرض کنید که انرژی سیستم را به اندازه یک درصد اضافه می‌کنیم، بدون اینکه حجم یا بقیه پارامترها را تغییر دهیم. حساب

کنید که تعداد میکروحالات‌ها چند برابر می‌شود اگر تعداد ذرات سیستم یکی از مقادیر زیر باشد:

$$N = 100, \quad N = 1000, \quad N = 10000, \quad N = 100000. \quad (۴۹)$$

در واقع برای سیستمی با ده هزار ذره فقط با افزودن یک درصد انرژی تعداد میکروحالات‌ها به اندازه نسبت زیر زیاد می‌شود:

$$\frac{\Omega_2}{\Omega_1} = \left(\frac{1.01}{1.0} \right)^{10000} \approx 1.6 \times 10^{43}. \quad (۴۰)$$

یعنی برای سیستمی به این کوچکی با افزودن تنها یک درصد به انرژی تعداد میکروحالات‌های در دسترس 10^{43} برابر می‌شود. همین ویژگی در مورد حجم نیز وجود دارد.

۵ بdst آوردن روابط ترمودینامیکی از آنزمبل میکروکانونیک


تا کنون همه توجه ما معطوف به این بوده که اصل اساسی مکانیک آماری را بفهمیم. حالا نوبت آن است که بینیم چگونه می‌توانیم از آنزمبل میکروکانونیک برای استخراج خواص ترمودینامیکی یک دستگاه ماکروسکوپی استفاده کنیم. برای مثال یک گاز یا سیال را در یک سیستم بسته در نظر بگیرید که متغیرهای ماکروسکوپی اش انرژی، حجم و تعداد ذرات باشد. هرگاه که در این دستگاه مقدار کمی O را اندازه می‌گیریم (با توجه به اینکه سیستم مورد نظر ما در میکروحالات‌های متعدد و بی شمار قرار می‌گیرد) مثل آن است که این کمیت را برای کپی‌های متعدد اندازه گیری کرده و متوسط آن را به عنوان نتیجه آزمایشگاهی و تجربی اختیار می‌کنیم. یعنی قرار می‌دهیم،

$$O = \frac{1}{N} \sum_i O_i$$

که در آن O_i مقدار کمیت O برای وقتی است که سیستم در میکروحالات i است. این مجموعه ذهنی را یک آنزمبل میکروکانونیک^۶ می‌خوانیم. پس از این مقدمات آمده ایم که به استفاده از اصل بنیادی مکانیک آماری بپردازیم.

نکته ای که در مورد تعداد میکروحالات‌ها مهم است این است که تعداد آنها با افزایش تعداد ذرات به شدت و به صورت نمایی رشد می‌کند. این موضوع را می‌توان در مثال‌های متعددی که در پی می‌آید بهوضوح دید. بنابراین رابطه Ω و تعداد ذرات از نوع $\alpha^N \sim \Omega$ است. دقت کنید که

⁶ Microcanonical Ensemble



شکل ۱۴: دیواره وسط ثابت است و حرکت نمی کند ولی گرمابر است و باعث تبادل انرژی بین دو قسمت چپ و راست می شود. سوال این است که این سیستم مرکب چه موقع به حالت تعادل می رسد.

در اینجا N از مرتبه عدد آوگادروست که نشان می دهد این تابع به چه شدتی صعودی است. در نتیجه آن خواهیم داشت. رابطه α کمیتی است که بر حسب قیود خارجی نظیر انرژی E ، حجم V و نظایر آن مشخص می شود. کمیت Ω تابعی است از قیود خارجی و ماکروسکوپی ای که بر سیستم بسته حاکم است. برای یک سیستم بسته مقدار انرژی ثابت و مشخص است. بنابراین $\ln \Omega$ حتماً تابع E و N است. برای یک گاز Ω تابع حجم نیز خواهد بود. برای آنکه نقش Ω را بفهمیم دو سیستم ۱ و ۲ را در نظر می گیریم که با یکدیگر مبادله انرژی می کنند. سیستم (۱+۲) یک سیستم بسته و در حال تعادل ترمودینامیکی است. طبعاً بخش های ۱ و ۲ نیز در حال تعادل ترمودینامی با خود و با یکدیگر هستند. کمیت های ماکروسکوپی این دو سیستم ثابت و است و تغییر نمی کند. اگر چه انرژی کل این مجموعه مقدار ثابت E است ولی سیستم های یک و دو علی الاصول می توانند هر انرژی ای داشته باشند به شرطی که مجموع آنها مقدار ثابت E باشد، شکل (۱۴). سوالی که با آن روپرتو هستیم آن است که در حالت تعادل انرژی بین این دو سیستم چگونه توزیع می شود.

ماکروحالتی را در نظر بگیرید که در آن انرژی سیستم ۱ برابر با E_1 و انرژی سیستم ۲ برابر با E_2 است. تعداد میکروحالات های وابسته به این

ماکروحالت برابر است با :

$$\Gamma(E_1) := \Omega_1(E_1)\Omega_2(E_2) = \Omega_1(E_1)\Omega_2(E - E_1) \quad (41)$$

و تعداد کل میکروحالت ها برابر است با :

$$\Omega = \sum_{E_1} \Omega_1(E_1)\Omega_2(E - E_1). \quad (42)$$

■ یادآوری: تعداد میکروحالت ها یعنی Ω تابعی از متغیرهای N, E, V و احتمالاً پارامترهای دیگر است. بنابراین باید بنویسیم

$$\Omega = \Omega(N, E, V).$$

بنابر اصل موضوع مکانیک آماری، حالت تعادل حالتی است که تعداد میکروحالت های وابسته به آن از بقیه حالت ها بیشتر باشد. بنابراین برای پیدا کردن حالت تعادل کافی است که بینیم عبارت $\Omega_1(E_1)\Omega_2(E - E_1)$ به ازای کدام E_1 مقدار بیشینه به خود می‌گیرد. با توجه به آنچه که در مورد بستگی Ω به انرژی دیدیم، واضح است که تابع $\Omega_1(E_1)$ نسبت به E_1 به شدت صعودی و تابع $\Omega_2(E - E_1)$ نسبت به E_1 به شدت نزولی است. حاصل این است که تعداد میکروحالت ها حول مقدار بیشینه به شدت و در هر دو طرف افت می‌کند. این موضوع را کمی بعد به روشنی بیشتری خواهیم دید. برای اینکه مقدار بیشینه $(E_1)\Gamma$ را پیدا کنیم نسبت به E_1 مشتق گرفته و مساوی صفر قرار می‌دهیم، یعنی

$$\frac{\partial}{\partial E_1} \Gamma(E_1) = 0 \quad (43)$$

و یا

$$\frac{\partial}{\partial E_1} \Omega_1(E_1)\Omega_2(E - E_1) + \Omega_1(E_1) \frac{\partial}{\partial E_1} \Omega_2(E - E_1) = 0. \quad (44)$$

اما از آنجا که $E_2 = E - E_1$ می‌دانیم که

$$\frac{\partial}{\partial E_1} \Omega_2(E - E_1) = -\frac{\partial}{\partial E_2} \Omega_2(E_2) \quad (45)$$

که از آن نتیجه می‌شود نقطه تعادل نقطه ای است که در آن شرط زیر برقرار باشد:

$$\left(\frac{\partial \ln \Omega_1(E_1)}{\partial E_1} \right)_{N_1, V_1} = \left(\frac{\partial \ln \Omega_2(E_2)}{\partial E_2} \right)_{N_2, V_2}. \quad (46)$$

این تساوی در یک مقدار مشخص انرژی \bar{E}_1 رخ می‌دهد و این مقدار انرژی نشان می‌دهد که در حالت تعادل انرژی چگونه بین دو سیستم توزیع می‌شود.

حال یک آزمایش فکری دیگر را انجام می‌دهیم. در این آزمایش سیستم‌های یک و دو با دیواره‌ای از هم جدا شده‌اند که متحرک است. می‌خواهیم ببینیم که در حالت تعادل یعنی وقتی که دیواره می‌ایستد و دیگر مبادله حجم و انرژی رخ نمی‌دهد چه شرطی برقرار است. بازهم مجموعه دو سیستم یک سیستم بسته است. بنابراین دو سیستم ۱ و ۲ علاوه بر انرژی حجم نیز مبادله می‌کنند و بر روی یکدیگر کار انجام می‌دهند. این بار بستگی Ω را به E و V هر دو می‌نویسیم. مطابق با اصل موضوع اساسی، حالت تعادل، آن ماکروحالتی است که بیشترین تعداد میکروحالت‌های متناظر را داشته باشد. بنابراین $\ln(\Omega_1(E_1, V_1)\Omega_2(E - E_1, V - V_1))$ را بیشینه می‌کنیم. با مشتق‌گیری نسبت به هر دو متغیر E_1 و V_1 و استفاده از رابطه ۱ این بار رابطه اضافه زیر را نیز بدست می‌آوریم:

$$\left(\frac{\partial \ln \Omega_1}{\partial V_1} \right)_{N_1, E_1} = \left(\frac{\partial \ln \Omega_2}{\partial V_2} \right)_{N_2, E_2}. \quad (47)$$

هرگاه آزمایش سومی را انجام دهیم که در آن سیستم‌های ۱ و ۲ با دیواره‌ای از هم جدا شده باشند که علاوه بر مبادله انرژی و حجم، بتوانند ذره نیز با هم مبادله کنند با تکرار استدلال فوق به این نتیجه میرسیم که در حال تعادل شرط

$$\left(\frac{\partial \ln \Omega_1}{\partial N_1} \right)_{E_1, V_1} = \left(\frac{\partial \ln \Omega_2}{\partial N_2} \right)_{E_2, V_2}. \quad (48)$$

نیز می‌بایست برقرار باشد.

اما می‌دانیم که وقتی دو سیستم در شرایط فوق در کنار هم قرار می‌گیرند نهایتاً در وضعیتی به حال تعادل می‌رسند که دما، فشار و پتانسیل شیمیایی آنها با هم مساوی باشد، یعنی

$$T_1 = T_2, \quad P_1 = P_2, \quad \mu_1 = \mu_2. \quad (49)$$

از روابط ترمودینامیکی می‌دانیم که

$$dE = TdS - PdV + \mu dN \quad (50)$$

و یا

$$dS = \frac{1}{T}dE + \frac{P}{T}dV - \frac{\mu}{T}dN, \quad (51)$$

و در نتیجه مساوی بودن T و μ برای سیستم‌های ۱ و ۲ در حالت تعادل به این معنی است که:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial S_1}{\partial E_1} \right)_{N_1, V_1} &= \left(\frac{\partial S_2}{\partial E_2} \right)_{N_2, V_2}, \\ \left(\frac{\partial S_1}{\partial V_1} \right)_{N_1, E_1} &= \left(\frac{\partial S_2}{\partial V_2} \right)_{N_2, E_2}, \\ \left(\frac{\partial S_1}{\partial N_1} \right)_{E_1, V_1} &= \left(\frac{\partial S_2}{\partial N_2} \right)_{E_2, V_2}. \end{aligned} \quad (52)$$

از مقایسه این روابط با روابط (۴۹) و (۴۸)

و توجه به این که V, E, N متغیرهای مستقل هستند نتیجه می‌گیریم که S می‌بایست ضریب ثابتی از $\ln \Omega$ باشد و این ضریب می‌بایست مستقل از N, E, V باشد. هم چنین از آنجایی که این شرایط تعادل را می‌توانستیم برای هر دو سیستم متفاوتی بنویسیم، نتیجه می‌گیریم که این ضریب می‌بایست به طور کلی مستقل از نوع سیستم‌ها و در نتیجه می‌بایست یک ثابت جهانی باشد. بنابراین خواهیم داشت:

$$S = k \ln \Omega. \quad (53)$$

این رابطه می‌توانست به صورت $S = k \ln \Omega + c$ نوشته شود، ولی ثابت c می‌بایست برابر با صفر انتخاب شود که با تصوری که ما از آنتروپی به عنوان میزان بی‌نظمی داریم همخوان باشد، زیرا انتظار داریم در شرایطی که تعداد میکروحالات‌های در دسترس سیستم برابر با ۱ باشد، آنتروپی مساوی صفر شود. علاوه بر آن تنها به این صورت است که آنتروپی به صورت یک کمیت فزونور در می‌آید زیرا برای یک سیستم مرکب خواهیم داشت:

$$S_{AB} = k \ln \Omega_{AB} = k \ln \Omega_A \Omega_B = k \ln \Omega_A + k \ln \Omega_B = S_A + S_B. \quad (54)$$

رابطه (۵۳) یک رابطه مهم و اساسی است و بیان می‌کند که هرگاه بتوانیم تعداد میکروحالات‌ها را بدست آوریم می‌توانیم از آنجا آنتروپی و در نتیجه همه کمیت‌های ترمودینامیکی را محاسبه کنیم. اغلب اوقات لازم نیست مقدار دقیق Ω را محاسبه کنیم و دانستن نحوه بستگی آن به متغیرهای ماکروسکوپی کفایت می‌کند. در بخش آینده با مثال‌های متعددی آشنا خواهیم شد.

۱۰۵ افت و خیز

آیا انرژی واقعاً به طور دقیق بین دو سیستم توزیع می‌شود، یعنی سیستم شماره یک مقدار دقیق انرژی \bar{E}_1 و سیستم شماره دو مقدار دقیق انرژی $\bar{E}_2 = E - \bar{E}_1$ را اختیار می‌کنند، یا اینکه مقادیری نزدیک به این انرژی‌ها هم بین دو سیستم توزیع می‌شود؟ برای پاسخ به این سوال و برای اینکه ایده‌ای از میزان افت و خیز بدست بیاوریم بهتر است حالت ساده‌ای را در نظر بگیریم که در آن انرژی به تساوی بین دو سیستم پخش شده




شکل ۱۵. سنگ مزار لودیک بولتزمان در وین که رابطه جاودانه او روی آن حک شده است.

، یعنی $\frac{E}{2} = \overline{E_1}$ است، و تعداد ذرات دو سیستم نیز با هم مساوی است. این کار فقط برای سادگی محاسبه است و از نظر مفهومی چیزی را با این ساده سازی از دست نمی دهیم. بنابراین $\Gamma(E_1)$ در نقطه $\frac{E}{2}$ بیشینه است و ما می خواهیم مقدار Γ را در نزدیکی نقطه تعادل یعنی $\frac{E}{2}$ بفهمیم. برای این کار کافی است تابع Γ را در نزدیکی نقطه ماکریم بسط دهیم. راحت تر است که با $\ln \Gamma$ کار کنیم که جمعی از توابع است. بنابراین می نویسیم:

$$\ln \Gamma\left(\frac{E}{2} + \Delta\right) = \ln \Gamma\left(\frac{E}{2}\right) + \frac{1}{2} \Delta^2 \frac{\partial^2}{\partial E_1^2} \ln \Gamma(E_1) \Big|_{E_1=\frac{E}{2}} \quad (55)$$

اما واقعا نیازی نیست که مشتق ها را دقیق حساب کنیم، کافی است که مرتبه بزرگی آنها را به یاد بیاوریم. اگر از علامت \sim برای نشان دادن مرتبه بزرگی استفاده کنیم داریم:

$$\Gamma(E_1) \sim E_1^N (E - E_1)^N \quad \ln \Gamma(E_1) \sim N \ln E_1 + N \ln(E - E_1) \quad \frac{\partial^2}{\partial E_1^2} \ln \Gamma \sim -\frac{N}{E_1^2} - \frac{N}{(E - E_1)^2} \quad (56)$$



شکل ۱۶: $\Gamma(E_1)$ حاصل ضرب منحنی آبی رنگ و منحنی قرمز رنگ است و با توجه به صعودی بودن خیلی شدید منحنی های قرمز و آبی واضح است که تابع $\Gamma(E_1)$ تابعی خیلی تیز است. این که این تابع چه مقدار تیز است و پهناهی آن چقدر است در متن درس توضیح داده شده است.

و یا

$$\frac{\partial^2}{\partial E_1^2} \ln \Gamma |_{E_1=\frac{E}{2}} \sim -\frac{8N}{E^2}. \quad (57)$$

بنابراین می توانیم بنویسیم:

$$\ln \Gamma\left(\frac{E}{2} + \Delta\right) = \ln \Gamma\left(\frac{E}{2}\right) - \frac{1}{2\sigma^2} \Delta^2 \quad (58)$$

که در آن

$$\sigma^2 \sim \frac{E^2}{8N} \quad (59)$$

بنابراین به این نتیجه می رسیم که:

$$\Gamma\left(\frac{E}{2} + \Delta\right) = \Gamma\left(\frac{E}{2}\right) e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \Delta^2} \quad (60)$$

بنابراین تعداد میکروحالت ها در نزدیکی نقطه بیشینه یک تابع گاوسی است که پهناز آن برابر است با:

$$\sigma = \frac{E}{2\sqrt{2N}}. \quad (61)$$

این تابع در شکل ۱۶ نشان داده شده است. دقت کنید که این پهنا اصلا کم نیست، زیرا اگر انرژی متوسط ذرات یعنی $\frac{E}{2N}$ را برابر با ϵ بگیریم، آنگاه

$$\sigma \sim \epsilon\sqrt{N} \quad \leftrightarrow \quad \sigma \sim \frac{E}{\sqrt{N}} \quad (62)$$

رابطه اول به این معناست که این تابع گاوسی در مقیاس میکروسکوپی پهناز خیلی زیادی دارد و انرژی تقسیم شده بین دو سیستم به مقدار بسیار زیادی افت و خیز دارد، افت و خیزی که از مرتبه جذر تعداد ذرات است. اما رابطه دوم به این معناست که در مقیاس ماکروسکوپی مقدار افت و خیز بی اندازه ناچیز است زیرا با عکس مجدد تعداد ذرات متناسب است. آنچه که در مورد افت و خیز انرژی گفته شده با همین نوع استدلال در مورد افت و خیز حجم و تعداد ذرات نیز برقرار است.

۶ بررسی چند سیستم ساده با آنزمبل میکروکانونیک

در این بخش چند سیستم ساده را در آنزمبل میکروکانونیک مطالعه می کنیم و خواص ترمودینامیکی آنها را بدست می آوریم.


۱.۶ گاز آیده‌آل

هامیلتونی این گاز برابر است با:

$$H_0 = \sum_{i=1}^N \frac{\vec{p}_i^2}{2m} \quad (63)$$

فضای فاز چنین سیستمی یک فضای $6N$ بعدی با مختصات $(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N, \vec{p}_1, \dots, \vec{p}_N)$ است. در این صورت حجم فضای در دسترس عبارت است از:

$$\mathcal{V} = \int_{H_0 \leq E} d^N \vec{r} d^N \vec{p}. \quad (64)$$



شکل ۱۷: قسمتی از فضای فاز که در دسترس گاز ایده‌آل است منطقه بین دو کره است.

اگر این ناحیه را به سلول‌های کوچک تقسیم کنیم که حجم هر یک از آنها برابر با v_0 باشد، تعداد میکروحالات‌ها متناسب با این حجم خواهد بود. بنابراین خواهیم داشت:

$$\Omega(E, N, V) = \frac{\mathcal{V}}{v_0} = \frac{1}{v_0} \int_{H_0 \leq E} d^N \vec{r} d^N \vec{p}, \quad (65)$$

با استفاده از اصل عدم قطعیت می‌توانیم استدلال کنیم که برای N ذره در فضای سه بعدی است، برابر با h^{3N} است. انتگرال گیری روی $d^N \vec{r}$ ضریب V^N را تولید می‌کند که در آن V حجم ظرفی است که گاز در آن محصور شده است. انتگرال روی تکانه‌ها حجم ناحیه ای را مشخص می‌کند که بین یک پوسته‌ی کروی در فضای $3N$ بعدی است، شکل (۱۷). معادله $H = E$ یا $2mE = p_1^2 + p_2^2 + \dots + p_{3N}^2$ معادله سطح یک کره است که در فضای $3N$ بعدی قرار گرفته و شعاع آن $(2mE)^{\frac{1}{2}}$ است.

اگر حجم یک کره N بعدی به شعاع R را با $V_N(R)$ نشان دهیم، داریم:

$$V_N(R) = A_N R^N, \quad (66)$$

که در آن A_N ضریب عددی مستقل از R است که می‌توان آن را با محاسبه انتگرال‌های مربوطه بدست آورد.

در ضمیمه این درس ثابت A_N را محاسبه کرده ایم:

$$A_N = \frac{\pi^{\frac{N}{2}}}{(\frac{N}{2})!} \quad (67)$$

با این مقدمات خواهیم داشت:

$$\Omega(E, N, V) = \frac{A_{3N}}{h^{3N}} V^N (\sqrt{2mE})^{\frac{3N}{2}}. \quad (68)$$

و یا پس از ساده کردن:

$$\Omega(E, N, V) = V^N \frac{1}{(\frac{3N}{2})!} \left(\frac{2\pi m E}{h^2} \right)^{3N/2} \quad (69)$$

تمرین: تعداد میکروحالت ها را برای یک گاز ایده آل دو بعدی حساب کنید. ■

در این مثال سعی کردیم که تعداد میکروحالت ها را نسبتاً به طور دقیق (یعنی با محاسبه ضرایب عددی) حساب کنیم. ولی حال می توانیم به رابطه اولیه یعنی رابطه (۶۴) برگردیم و استدلال کنیم که Ω از نظر ابعادی می بایست چنین چیزی باشد:

$$\Omega = C V^N E^{\frac{3N}{2}} \quad (70)$$

و در نتیجه

$$S = k \ln \Omega = C' + kN \ln V + \frac{3kN}{2} \ln E \quad (71)$$

که در آن C' عددی ثابت است که بستگی به انرژی و حجم ندارد. بدون دانستن این عدد البته نمی توانیم مقدار دقیق انتروپی را حساب کنیم اما نکته این است که بدون دانستن این عدد نیز می توانیم خصوصیات مهم ترمودینامیکی این سیستم را حساب کنیم، زیرا این خصوصیات بر حسب مشتق آنتروپی بیان می شوند و نه خود آنتروپی. در واقع داریم

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{V,N} \rightarrow \frac{1}{T} = \frac{3kN}{2E} \rightarrow E = \frac{3N}{2} kT, \quad (72)$$

و

$$\frac{P}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_{E,N} \rightarrow \frac{P}{T} = \frac{kN}{V} \rightarrow PV = NkT. \quad (73)$$

به این ترتیب با یک محاسبه ساده توانسته ایم انرژی و هم چنین معادله حالت گاز ایده آل را حساب کنیم. این محاسبه هم چنین به ما امکان می دهد که با مقایسه با آزمایش معادله حالت گاز آیده آل، ثابت جهانی بولتزمن k را تعیین کنیم.

$$k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ Joule/Kelvin}. \quad (74)$$

۲۰۶ شمارش میکروحالت های یک گاز ایده آل با استفاده از مکانیک کوانتومی

به نظر می رسد که روش بالا برای شمارش تعداد میکروحالت ها چندان طبیعی و خالی از اشکال نیست. برای محاسبه تعداد میکروحالت ها ما حجم فضای فاز را برابر \hbar^{3N} تقسیم کردیم و مبنای این عمل خود را نیز اصل عدم قطعیت قرار دادیم ولی چرا \hbar^3 و نه \hbar^{3N} یا یک فاکتور دیگر؟ طبیعی است که این روش نیمه کلاسیک کاستی هایی داشته باشد و در جارچوب آن نتوان به این سوال و سوالهای مشابه پاسخ گفت. آیا روش دیگری برای شمارش تعداد میکروحالت ها وجود دارد؟ پاسخ این سوال مثبت است و مبتنی است بر یک استفاده دقیق تر از مکانیک کوانتومی. برای این کار یک ذره را در یک اتاق با حجم V در نظر می گیریم. اتاق را به صورت یک مکعب با ابعاد L در نظر می گیریم به طوریکه $V = L^3$. در مکانیک کوانتومی می دانیم که سطوح انرژی این ذره در این چاه عبارتند از:

$$E_{n_1, n_2, n_3} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m L^2} (n_1^2 + n_2^2 + n_3^2) \quad (75)$$

که در آن n_1, n_2 و n_3 اعداد صحیح نامنفی هستند. حال اگر N ذره در درون این اتاق داشته باشیم که باهم برهمن کنش نداشته باشند، آنگاه انرژی کل این ذرات برابر با مجموع انرژی تک تک ذرات خواهد بود. در نتیجه انرژی کل به جای $3N$ عدد کوانتومی با $3N$ عدد کوانتومی مشخص می شود، یعنی:

$$E_{\mathbf{n}} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m L^2} \sum_{i=1}^{3N} n_i^2. \quad (76)$$

حال هر نقطه \mathbf{n} با مولفه های $(n_1, n_2, \dots, n_{3N})$ در فضای $3N$ بعدی یک میکروحالت را نشان می دهد. این $3N$ عدد می گویند که N ذره ی گاز در کدام سطح انرژی توزیع شده اند. برای شمارش میکروحالت هایی که انرژی آنها از E کمتر است، کافی است که تعداد نقاطی را بشماریم که در رابطه $E \leq \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m L^2} \sum_{i=1}^{3N} n_i^2$ صدق می کنند. از آنجا که هر نقطه در شبکه بالا یک سلول به حجم 1 را اشغال می کند و از آنجا که تنها می بایست n_i های مثبت را در نظر بگیریم، خواهیم داشت:

$$\tilde{\Omega}(N, E, V) = \frac{1}{2^{3N}} V_{3N} \left(R = \left(\frac{2mE L^2}{\hbar^2 \pi^2} \right)^{1/2} \right) \quad (77)$$

ضریب $\frac{1}{2^{3N}}$ برای در نظر گرفتن n_i های مثبت قرار داده شده است. با در نظر گرفتن رابطه حجم کره N بعدی (نگاه کنید به ضمیمه درس) و این که $V = L^3$ بدست می آوریم:

$$\tilde{\Omega}(N, E, V) = \frac{1}{2^{3N}} \frac{\pi^{3N/2}}{\left(\frac{3N}{2}\right)!} \left(\frac{2mE}{\hbar^2 \pi^2} \right)^{3N/2} V^N \quad (78)$$

و یا پس از ساده کردن

$$\tilde{\Omega}(N, E, V) = V^N \frac{1}{\left(\frac{3N}{2}\right)!} \left(\frac{2\pi m E}{\hbar^2} \right)^{3N/2}, \quad (79)$$

که با رابطه (۶۹) یکی است.

محاسبه ای که تا کنون برای گاز ایده آل یعنی یک سیستم ساده و بدون برهم کنش انجام داده ایم می باشد خواننده را متقادع کرده باشد که محاسبه Ω برای یک سیستم دلخواه با برهم کنش های بین ذرات تا چه اندازه می تواند دشوار و شاید هم غیر ممکن باشد. برای گاز ایده آل می توانستیم حجم یک کره با بعد دلخواه را حساب کنیم، اما برای وقتی که هامیلتونی دلخواه است و جمله پتانسیل نیز دارد محاسبه حجم فضای در دسترس که شکل خیلی پیچیده و ناشناخته ای دارد می تواند بسیار دشوار باشد. البته یک نکته مهم را یاد گرفتیم و آن اینکه محاسبه ضربی عددی ای که در Ω قرار دارد برای محاسبه انرژی و معادله حالت اهمیت ندارد. بنابراین لازم نیست که به خود زحمت محاسبه خیلی دقیق Ω را بدھیم، تنها کافی است که بستگی آن را به انرژی و حجم یا بسته به نوع مسئله بستگی آن را به کمیت های فیزیکی تعیین کنیم. به این ترتیب در مثال هایی که در پی می آید و همگی ممکن استفاده از آنزمبل میکروکانوئیک هستند، همیشه همین روش را دنبال می کنیم. یعنی حجم ناحیه در دسترس از فضای فاز را تعیین می کنیم. ضرایب عددی ای که ناشی از سلول بنده این ناحیه هستند و هم چنین ضرایب عددی ای را که ناشی از محاسبه دقیق حجم هستند، همه را در یک ضربی A جمع می کنیم. اغلب نیز از آنالیز ابعادی ولی با دقت استفاده می کنیم.

۳.۶ گاز ایده آل فوق نسبیتی

برای گازی که بسیار داغ شده و انرژی ذرات آنقدر به طور فوق العاده ای زیاد شده باشد، مثل گاز در یک پلاسما یا گازی که در لایه های یک ستاره قرار دارد، رابطه انرژی و تکانه برای هر ذره بجای $E = \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4}$ به صورت دقیق تر $E = \sqrt{\frac{p^2}{2m} + mc^2}$ نوشته می شود. هرگاهه باشد، می توان نوشت:

$$E \approx pc \quad (80)$$

در این صورت خواهیم داشت:

$$H \approx p_1 c + p_2 c + \cdots + p_N c. \quad (81)$$

می دانیم که

$$\tilde{\Omega} \sim V^N \int_{0 \leq p_1 + p_2 + \cdots + p_N \leq \frac{E}{c}} d^N \vec{p}, \quad (82)$$

که در آن

$$d^N \vec{p} = dp_1^* dp_2^* \cdots dp_N^*,$$

و

$$d\vec{p} = p^2 dp d\sigma.$$

در این رابطه $d\sigma$ نشان دهنده انتگرال روی زاویه فضایی ای است که تکانه \vec{p} می تواند اختیار کند. بنابراین رابطه (۸۲) به صورت زیر در می آید:

$$\tilde{\Omega} \sim V^N \int_{0 \leq p_1 + p_2 + \cdots + p_N \leq \frac{E}{c}} p_1^2 p_2^2 \cdots p_N^2 dp_1 dp_2 \cdots dp_N d\sigma_1 d\sigma_2 \cdots d\sigma_N. \quad (83)$$

با تغییر متغیر $p_i = x_i \frac{E}{c}$ معلوم می شود که این انتگرال متناسب است با $V^N E^{3N}$ و ضریب تناسب نیز یک انتگرال تماماً هندسی است که نیازی به محاسبه آن نیست. بنابراین خواهیم داشت

$$S = k \ln \Omega = C' + kN \ln V + 3Nk \ln E \quad (84)$$

و در نتیجه

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial S}{\partial E}\right)_{V,N} &= \frac{1}{T} & \rightarrow & \quad E = 3NkT, \\ \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{E,N} &= \frac{P}{T} & \rightarrow & \quad PV = NkT. \end{aligned} \quad (85)$$

بنابراین گاز فوق نسبیتی از همان معادله حالت گاز ایده‌آل تبعیت می کند ولی رابطه انرژی آن تغییر یافته است.

۴.۶ مدل ساده از یک جامد مغناطیسی

یک ماده پارامغناطیس متشکل از دوقطبی های مغناطیس دائمی است. اندازه این دوقطبی ها مقدار μ است ولی جهت آن ها در غیاب میدان مغناطیسی کاملاً درهم و برهم است به طوری که مقدار مغناطش کل برابر با صفر است. میدان مغناطیسی باعث می شود که دوقطبی ها در امتداد میدان قرار گیرند ولی این هم امتداد شدن به دلیل افت و خیز حرارتی کامل نیست. بنابراین میزان مغناطش ناشی از موازنگاری دو عامل است، یکی میدان مغناطیسی که سعی می کند به دوقطبی ها نظم بدهند و دیگری دما که آنها را بی نظم می کند. پارامتری که این موازنگاری را تعیین می کند می باشد یک پارامتر بدون بعد باشه که از B/μ و T ساخته شده باشد و این پارامتر چیزی نیست جز $\frac{\mu B}{kT}$ برای آنکه این مسئله را به صورت تحلیلی و دقیق مطالعه کنیم و برای سادگی فرض می کنیم که ممکن های مغناطیسی در امتداد \mathcal{Z} قرار گرفته اند و تنها جهت آنها تصادفی است. بعدها می توانیم

مدل های واقعی تر را که در آنها امتداد مممان ها نیز تصادفی است، نیز مطالعه کنیم.

هامیتونی سیستمی مشکل از N مممان مغناطیسی در میدان مغناطیسی به اندازه B برابر است با:

$$H = - \sum_{i=1}^N \mu_i B \quad (86)$$

که در آن $\mu_i = \pm \mu$ در آنزمایل میکروکانوئیک می باشد Ω را برای انرژی ثابت E و تعداد ذرات N پیدا کنیم. اگر N_+ تعداد مممان های + و N_- تعداد مممان های - باشد، داریم:

$$E = -\mu B(N_+ - N_-) \quad , \quad N = N_+ + N_-, \quad (87)$$

که از آن بدست می آوریم:

$$N_+ = \frac{1}{2}(N - \frac{E}{\mu B}), \quad , \quad N_- = \frac{1}{2}(N + \frac{E}{\mu B}). \quad (88)$$

در نتیجه خواهیم داشت:

$$\Omega = \binom{N}{N_+}, \quad , \quad \rightarrow S = k \ln \Omega = k [\ln N! - \ln N_! - \ln N_-!]. \quad (89)$$

و در نتیجه

$$S = k [N \ln N - N - N_+ \ln N_+ + N_+ - N_- \ln N_- + N_-]. \quad (90)$$

از آنجا که $N = N_+ + N_-$ ، این عبارت به شکل زیر ساده می شود:

$$S = k [N \ln N - N_+ \ln N_+ - N_- \ln N_-], \quad (91)$$

که در آن N_+ و N_- از رابطه (88) تعیین می شوند. با استفاده از رابطه E

$$dE = T dS + M dB \quad (92)$$

و این که $(\frac{\partial S}{\partial E})_{N,B} = \frac{1}{T}$ بدست می آوریم:

$$\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial N_+} \left(\frac{\partial N_+}{\partial E} \right)_{N,B} + \frac{\partial S}{\partial N_-} \left(\frac{\partial N_-}{\partial E} \right)_{N,B}, \quad (93)$$

واز آنجا

$$\frac{1}{T} = -k \ln N_+ \left(\frac{-1}{2\mu B} \right) - k \ln N_- \left(\frac{1}{2\mu B} \right) = \frac{1}{2\mu B} \ln \frac{N_+}{N_-} \quad (94)$$

و یا

$$\frac{1}{T} = \frac{k}{2\mu B} \ln \left(\frac{N\mu B - E}{N\mu B + E} \right), \quad (95)$$

که می توان آن را به صورت زیر نوشت:

$$E = N\mu B \tanh \frac{\mu B}{kT}. \quad (96)$$

این رابطه انرژی متوسط مممان ها را در میدان مغناطیسی بدست می دهد. از آنجا که $E = MB$ می توانیم مغناطش متوسط را نیز بدست آوریم.

يعنى

$$M = N\mu \tanh \frac{\mu B}{kT}.$$

شکل (۱۸) مغناطش را بر حسب پارامتر $\frac{\mu B}{kT}$ بدست می دهد. علیرغم بیش از اندازه ای که مدل نظری ما داشت، این شکل تطابق کیفی خوبی با آنچه که در آزمایشگاه از رفتار مغناطیسی می شناسیم دارد.


۵.۶ نوسانات یک جامد

مثالی که می خواهیم حل کنیم، ساده ترین مدل برای نوسانات اتم ها در یک جامد بلوری است. در یک جامد اتم ها در سرجای خود تقریباً ثابت اند و حول نقطه تعادل شان نوسان می کنند. نوسانات اتم ها به یکدیگر وابسته است. می توانیم هامیلتونی حاکم بر این نوسانات را به شکل زیر بنویسیم.

$$H = \sum_{i=1}^N \frac{\vec{P}_i^2}{2m} + \sum_{i \neq j=1}^N k_{ij} (\vec{r}_i - \vec{r}_j)^2 \quad (97)$$

که در آن \vec{r}_i بردار جابجایی اتم i ام و \vec{P}_i تکانه آن است. در دمای کم دامنه نوسانات اتم ها کم و در دمای زیاد دامنه نوسانات اتم ها کم است. افزایش دما باعث افزایش دامنه نوسانات می شود. در آنزمایل میکروکائیک مطابق مثال های گذشته می بایست کمیت زیر را حساب کنیم:

$$\Omega(E, N, V) = A \int_{H \leq E} d^N \vec{r} d^N \vec{p} \quad (98)$$



شکل ۱۸: مغناطیس بر حسب دما و میدان مغناطیسی خارجی در یک سیستم ساده.

برای محاسبه انتگرال از تغییر متغیر استفاده می کنیم. این تغییر متغیر می بایست چنان باشد که بر حسب متغیرهای جدید هامیلتونی به صورت ساده ای در آید. همواره می توان یک هامیلتونی مثل ۵ را با یک تغییر متغیر کاتونیک

$$(\vec{r}_i, \vec{P}_i) \longrightarrow (Q_\alpha, P_\alpha), \quad \alpha = 1, \dots, 3N \quad (99)$$

به صورت قطری زیر در آید:

$$H = \sum_{\alpha=1}^{3N} \frac{P_\alpha^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega_\alpha^2 Q_\alpha^2 \quad (100)$$

که در آن ω_α ها ویژه مقدارهای ماتریس برهم کنش هستند. این ویژه مقدارها فرکانس های طبیعی این سیستم هستند. بنابراین سیستم اولیه به صورت مجموعه ای از نوسانگرهای هارمونیک بدون برهم کنش در می آید. این نوسانگرهای در واقع نشان دهنده ای نوسانات وجود طبیعی سیستم هستند. در حال حاضر پیدا کردن این ω_α ها برای ما اهمیت ندارد. ما علاقمند به محاسبه Ω هستیم که به صورت زیر در می آید.

$$\Omega = A \int_{H \leq E} d^{3N} Q d^{3N} P = A \int_{\sum_{\alpha=1}^{3N} (\frac{P_\alpha^2}{2mE} + \frac{Q_\alpha^2}{m\omega_\alpha^2}) \leq 1} d^{3N} Q d^{3N} P \quad (101)$$

می توانیم در محاسبه انتگرال از متغیرهای بدون دیمانسیون X_α , Y_α استفاده کنیم:

$$P_\alpha = \sqrt{2mE}X_\alpha, \quad Q_\alpha = \sqrt{\frac{2E}{m\omega_\alpha^2}}Y_\alpha. \quad (102)$$

در این صورت خواهیم داشت:

$$\Omega = A\sqrt{2mE}^{3N} \prod_{\alpha=1}^{3N} \sqrt{\frac{2E}{m\omega_\alpha^2}} \times J \quad (103)$$

که در آن J یک انتگرال از متغیرهای بدون دیمانسیون است که ما نیازی به محاسبه آن نداریم. بنابراین به این نتیجه می رسیم که

$$\Omega = C\sqrt{2mE}^{3N} \prod_{\alpha=1}^{3N} \sqrt{\frac{2E}{m\omega_\alpha^2}} \quad (104)$$

و از آنجا

$$\ln \Omega = C' + \frac{3N}{2} \ln(2mE) + \frac{1}{2} \sum_{\alpha=1}^{3N} \ln \frac{2E}{m\omega_\alpha^2} \quad (105)$$

و یا

$$S = k \ln \Omega = C'' + 3Nk \ln E - \sum_{\alpha=1}^{3N} \ln \omega_\alpha. \quad (106)$$


از این رابطه بدست می آوریم:

$$\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial E} = \frac{3Nk}{E}, \quad E = 3NkT. \quad (107)$$

این رابطه بیان می کند که ظرفیت گرمایی ویژه یک جامد یعنی

$$C_V = \frac{\partial E}{\partial T}_V = 3Nk = 3nR \quad (108)$$

نسبت به دما ثابت است و برابر است با $3R$ به ازای هر مول از جامد. یعنی ظرفیت گرمایی ویژه (که بنابر تعريف برابر است با ظرفیت گرمایی به ازای هر مول) برابر است با $3R$. در دماهای بالا این مقدار همان چیزی است که در آزمایش نیز می بینیم، اما نتایج آزمایش در دماهای پایین بوضوح با این رابطه در تناقض است در واقع آزمایش نشان می دهد که در دماهای پایین ظرفیت گرمایی ویژه جامدات به سمت صفر میل می کند، شکل (19).



شکل ۱۹: ظرفیت گرمایی ویژه جامدات، تفاوت بین نظریه و مشاهده در دماهای پایین بسیار زیاد است.

این رابطه چیزی را بیان می کند که می توان آن را به محک آزمایش سپرد. اگر ظرفیت گرمایی یک جاد ناشی از نوسانات اتم ها باشد، این رابطه بیان می کند که ظرفیت گرمایی در تمام دما ها ثابت و برابر با $3NK$ Joules/Kelvin است. ضمنا این مقدار به نوع جامد (طیف فرکانس ها) بستگی ندارد. در سالهای پایانی قرن نوزدهم این موضوع به یکی از معماهای بزرگ فیزیک کلاسیک تبدیل شد، زیرا آزمایش نشان می داد که ظرفیت گرمایی هر جامدی با کاهش دما به سمت صفر می کند. بازگشایی این معمایکی از مسیرهایی بود که نهایتاً به کشف مکانیک کوانتومی انجامید.

۷ نوسانات کوانتومی یک جامد

در دماهای پایین خصلت های کوانتومی نوسانات یک جامد بروز پیدا می کنند. دلیل این که ظرفیت گرمایی ویژه جامد، به آن شکلی که در بخش پیشین بدست آوردمی با نتایج تجربی تا به این حد تفاوت دارد این است که از این نکته مهم غفلت کرده ایم. در دماهای پایین نوسانگرها همه کوانتومی هستند، سطوح انرژی آنها گسسته است. آنچه که در مورد تبدیلات کانونیک و بیان کردن نوسانات جامد بر حسب وجود طبیعی نوسانات گفتیم هم چنان صحیح است بجز اینکه هامیلتونی نوسانات اکنون یک عملگر هرمیتی است که می بایست ویژه مقدارها و ویژه بردارهایش را پیدا

کنیم:

$$\hat{H} = \sum_{\alpha=1}^{3N} \frac{\hat{P}_{\alpha}^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega_{\alpha}^2 \hat{Q}_{\alpha}^2. \quad (109)$$

همواره می توانیم یک سطح انرژی صفر را چنان تعریف کنیم که حالت پایه این هامیلتونی دارای انرژی صفر باشد. به این ترتیب طیف انرژی این سیستم نیز به صورت زیر است:

$$E_{\mathbf{n}} = \sum_{\alpha=1}^{3N} \hbar \omega_{\alpha} n_{\alpha}. \quad (110)$$

هر ویژه حالت این هامیلتونی با بردار

۳ مولفه ای

$$\mathbf{n} = (n_1, n_2, \dots, n_{3N})$$


مشخص می شود. سه عدد اول اعداد کوانتومی نوسانگر اول و سه عدد دوم اعداد کوانتومی نوسانگر دوم را نشان می دهد و الی آخر. ولی این تمایز اهمیتی ندارد، مهم این است که هر حالت با $3N$ عدد کوانتومی مشخص می شود. بنابراین هر نقطه با مختصات \mathbf{n} یک میکروحالت از جامد را مشخص می کند. رابطه (110) نشان می دهد که به ازای هر مقدار انرژی تعداد بسیار زیادی میکروحالت وجود دارد. برای شمارش تعداد میکروحالت های با کمتر از یک انرژی مشخص می توانیم بازهم از روش هندسی کمک بگیریم. (دلیل این روش در شکل (۲۰) که یک مثال خیلی ساده با دو نوسانگر را نشان می دهد، توضیح داده شده است.) به این ترتیب معلوم است که تعداد میکروحالت های با انرژی کمتر از E عددی است از مرتبه حاصل ضرب تمام اضلاع هرم است، (شکل (۲۰)). یعنی

$$\Omega = C \prod_{\alpha=1}^{3N} \frac{E}{\hbar \omega_{\alpha}}, \quad (111)$$

و در نتیجه

$$S = k \ln \Omega = C' + 3N \ln E. \quad (112)$$

اما این رابطه به همان نتیجه قبلی منجر می شود که بر مبنای آن ظرفیت گرمایی ویژه جامدات مستقل از دما و برابر با $3R$ است. چرا با وجود اینکه نوسانات جامد را به صورت کوانتومی در نظر گرفته ایم، بازهم به همان نتیجه کلاسیک رسیده ایم؟ پاسخ اش در نحوه شمارش میکروحالت هاست. این روش مسلما برای دماهای بالا درست است، زیرا هرمی که رسم می کنیم در انرژی های بالا آنقدر بزرگ است که حجم آن به درستی



شکل ۲۰: برای محاسبه تعداد میکروحالات ها برای دو نوسانگر کافی است که سطح مثلث هاشور زده شده را حساب کنیم. وقتی که تعداد نوسانگرها زیاد می شود بجای سطح مثلث می بایست حجم یک هرم را حساب کنیم.

نشان دهنده تعداد میکروحالات ها با تقریب بی نهایت خوب است. اما در دماهای پایین این روش منجر به اشتباه می شود (شکل ۲۱) . در چنین شرایطی می بایست تعداد میکروحالات ها را به روش های دقیق تری حساب کنیم. طبیعی است که این روش ها مبتنی بر استفاده از ترکیبات است.^v


برای نمونه فرض کنید که همه فرکانس ها با هم مساوی هستند. در این صورت عبارت انرژی برابر است با:

$$E = \hbar\omega(n_1 + n_2 + \dots + n_X) \quad (113)$$

که در آن $X = 3N$ تعداد نوسانگرهاست. این عبارت را می توان به صورت زیر نوشت:

$$n_1 + n_2 + \dots + n_X = M \quad (114)$$

Combinatorics^v



شکل ۲۱: شمارش تعداد میکروحالک ها به صورت هندسی در دماهای پایین وقتی که آثار کوانتومی مهم می شود درست نیست.

که در آن

$$M := \frac{E}{\hbar\omega} \quad (115)$$

عددی است که نشان‌دهنده تعداد کوانتوم‌های انرژی موجود در سیستم است وقتی که این سیستم دارای انرژی E است. بنابراین مسئله تبدیل می‌شود به یک مسئله ترکیبیاتی ساده. این مسئله یعنی تعداد ممکن راه هایی را پیدا کنیم که می‌توان M گویی را در X جای داد. مطابق شکل

(۲۲) این تعداد برابر است با:


$$\Omega = \binom{X-1+M}{X-1} = \frac{(X-1+M)!}{M!(X-1)!} \quad (116)$$

به این ترتیب خواهیم داشت:

$$S = k \ln \Omega = k \ln(X-1+M)! - k \ln M! - k \ln(X-1)! \quad (117)$$

با استفاده از تقریب استرلینگ

$$\ln N! \approx N \ln N - N, \quad (118)$$



شکل ۲۲: تعداد راه هایی که می توان M گوی را در X خانه جای داد، برابر است با تعداد راه هایی که می توان از بین $X - 1 + M$ گوی، $X - 1$ گوی را انتخاب کرد.

می توانیم بنویسیم:

$$S = k((X - 1 + M) \ln(X - 1 + M) - M \ln M - (X - 1) \ln(X - 1)). \quad (119)$$

با توجه به اینکه $M = \frac{E}{\hbar\omega}$ و با توجه به اینکه $\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial E}$ پس از کمی محاسبه و ساده کردن نهایتا به نتیجه زیر می رسیم:

$$E = N \frac{3\hbar\omega}{e^{\frac{\hbar\omega}{kT}} - 1}. \quad (120)$$

ظرفیت گرمایی ویژه را برای یک جامد کوانتومی حساب کنید و نشان دهید که در دماهای بالا مقدارش همان مقداری است که از روش کلاسیک بدست آوردهیم ولی در دماهای پایین این مقدار به سمت صفر میل می کند. معنای دمای بالا و پایین را روشن کنید. نشان دهید که در دماهای کوچک این ظرفیت گرمایی نسبت به دما به صورت $T^3 \sim C_v$ رفتار می کند.

ما می توانیم به همین ترتیب با در نظر گرفتن آنزمایل میکروکانونیک به مطالعه مثالهای متعدد دیگر بپردازیم. چنانکه دیدیم در هر موردی می بایست بستگی Ω یعنی تعداد میکروحالت ها را به انرژی و دیگر پارامترها تعیین کنیم. تعیین این وابستگی معمولا برای سیستم های بدون برهمن

کنش آسان است اگر چه تعیین وابستگی Ω به N یعنی تعداد ذرات مستلزم یک محاسبه نسبتاً دشوار هندسی است. این دشواری باعث می شود که ما نتوانیم بستگی آتروپی را به تعداد ذرات پیدا کنیم. هم چنین در مورد سیستم های با برهم کنش محاسبه Ω و بستگی آن به انرژی و دیگر پارامترها ممکن است بسیار دشوار باشد. آیا می توان به جای آنزمبل میکروکانونیک از یک آنزمبل دیگر استفاده کرد که روش ساده تری را پیش روی ما نهد؟ پاسخ این سوال خوشبختانه مثبت است. آنزمبل جدید آنزمبل کانونیک نام دارد که در فصل بعدی به آن می پردازیم.

۸ مثال های حل شده:

مثال: الف: دو نوسانگر هارمونیک کوانتومی با فرکانس ω_0 را در نظر بگیرید. سطوح انرژی هر نوسانگر با رابطه $\epsilon_n = \hbar\omega_0(n + \frac{1}{2})$ مشخص می شود. انرژی کل این دو نوسانگر برابر است با $E = (N + 1)\hbar\omega_0$. چه تعداد میکروحالت برای این سیستم وجود دارد؟ آتروپی این سیستم چقدر است؟ دمای این سیستم چقدر است؟

حل: مجموع انرژی دو نوسانگر برابر است با:

$$N\hbar\omega_0 = \hbar\omega_0(n_1 + \frac{1}{2}) + \hbar\omega_0(n_2 + \frac{1}{2}) \quad (121)$$

که در آن n_1 و n_2 نشان می دهند که هر نوسانگر در کدام تراز انرژی است: از این رابطه نتیجه می گیریم که

$$n_1 + n_2 = N \quad (122)$$

بنابراین هر میکروحالت با یک زوج مرتب (n_1, n_2) مشخص می شود. میکروحالت هایی که با این قید سازگار هستند عبارت اند از:

$$S = \{(0, N), (1, N - 1), (2, N - 2), \dots, (N, 0)\} \quad (123)$$

و تعداد آنها برابر است با:

$$\Omega = N + 1 \quad (124)$$

بنابراین آنتروپی برابر خواهد شد با:

$$S = k \ln(N + 1) = k \ln \frac{E}{\hbar \omega_0} \quad (125)$$

و درنتیجه دما برابر است با:

$$\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial E} = \frac{k}{E} \quad \rightarrow \quad T = \frac{E}{k}. \quad (126)$$

مثال: الف: دو نوسانگر هارمونیک کوانتومی با فرکانس ω_0 و یک نوسانگر هارمونیک کوانتومی با فرکانس $2\omega_0$ را در نظر بگیرید. انرژی کل این سه نوسانگر برابر است با $E = \hbar\omega_0(2N + 2)$. چه تعداد میکروحالت برای این سیستم وجود دارد؟ آنتروپی این سیستم چقدر است؟

دما این سیستم چقدر است؟

حل: مجموع انرژی سه نوسانگر برابر است با:

$$E = \hbar\omega_0(2N + 2) = \hbar\omega_0(n_1 + \frac{1}{2}) + \hbar\omega_0(n_2 + \frac{1}{2}) + \hbar\omega_0(n_3 + \frac{1}{2}) \quad (127)$$

که در آن n_1 , n_2 و n_3 نشان می‌دهند که هر نوسانگر در کدام تراز انرژی است: از این رابطه نتیجه می‌گیریم که

$$2N = n_1 + n_2 + 2n_3 \quad (128)$$

بنابراین هر میکروحالت با یک سه تایی مرتب (n_1, n_2, n_3) مشخص می‌شود. با توجه به مسئله قبلی تعداد میکروحالت هایی که با این قيد سازگار هستند برابر می‌شود با:

$$\Omega = (2N + 1) + (2N - 1) + (2N - 3) + \cdots + 3 + 1 = (N + 1)^2 \quad (129)$$

و در نتیجه آنتروپی برابر خواهد بود با:

$$S = k \ln \Omega = 2k \ln(N+1) = 2k \ln \frac{E}{2\hbar\omega_0} \quad (130)$$

با توجه به رابطه ترمودینامیکی $\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial E}$ دما به دست می آید:

$$T = \frac{E}{2k}. \quad (131)$$

■ مثال: در جامد اینشتین نشان دهید که ظرفیت گرمایی در دماهای پایین به صورت نمایی به سمت صفر میل می کند.

حل: در متن درس بدست آوردهیم که انرژی جامد اینشتین در دمای T برابر است با:

$$U = \frac{\mathcal{N}\hbar\omega}{e^{\frac{\hbar\omega}{kT}} - 1} \quad (132)$$

که در آن $\mathcal{N} = N$ تعداد اتم هاست. ضریب 3 به این دلیل ضرب شده که هر اتم در سه جهت نوسان می کند و معادل با سه نوسانگر است. در این رابطه ω همان فرکانسی است که برای همه هماهنگ ها یکسان فرض می شود. این رابطه را می توانیم به صورت ساده زیر بنویسیم:

$$U = \mathcal{N}kT\phi(x) \quad (133)$$

که در آن $x = \frac{\hbar\omega}{kT}$ و

$$\phi(x) = \frac{x}{e^x - 1}.$$

از تعریف ظرفیت گرمایی بدست می آوریم:

$$\begin{aligned} C_v &= \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = \mathcal{N}k\phi(x) + \mathcal{N}kT\phi'(x)\left(-\frac{\hbar\omega}{kT^2}\right) \\ &= \mathcal{N}k\phi(x) - \mathcal{N}\frac{\hbar\omega}{T}\phi'(x) = \mathcal{N}k(\phi(x) - x\phi'(x)). \end{aligned} \quad (134)$$

در دماهای پایین $x >> 1$ و در نتیجه

$$\phi(x) \rightarrow xe^{-x} \rightarrow \phi'(x) \rightarrow (1-x)e^{-x}.$$

بنابراین

$$C_V \longrightarrow \mathcal{N}k(xe^{-x} - x(1-x)e^{-x}) = \mathcal{N}kx^2e^{-x} = \frac{3Nk}{T^2}e^{-\frac{\hbar\omega}{kT}}. \quad (135)$$

مثال: یک نوسانگر هارمونیک کوانتومی در نظر بگیرید. حساب کنید که در دمای T به طور متوسط این نوسانگر در کدام تراز انرژی اش قرار دارد.

حل: می‌دانیم که احتمال این که نوسانگر در تراز n ام انرژی اش باشد برابر است با:

$$P(n) = \frac{1}{Z}e^{-\beta\hbar\omega n} \quad (136)$$

که در آن

$$Z = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta\hbar\omega n} = \frac{1}{1 - e^{-\beta\hbar\omega}}.$$

بنابراین

$$P(n) = e^{-\beta\hbar\omega n}(1 - e^{-\beta\hbar\omega}). \quad (137)$$

در نتیجه متوسط تراز انرژی برابر می‌شود با:

$$\bar{n} = \sum_{n=0}^{\infty} nP(n) = \frac{1}{e^{\beta\hbar\omega} - 1}. \quad (138)$$

مثال: یک جامد را می‌توانید به عنوان مجموعه‌ای از اتم‌های ساکن در نظر بگیرید که با هم برهم کنش دارند. برای سادگی فرض کنید که هر اتم دو حالت بیشتر ندارد یکی با انرژی صفر و دیگری با انرژی ϵ . فرض کنید که انرژی ϵ به صورت زیر به فاصله بین اتم‌ها بستگی دارد

$$\epsilon = \frac{a}{v^\gamma} \quad v = \frac{V}{N} \quad (139)$$

که در آن N تعداد اتم‌ها و V حجم جامد است. در این رابطه‌ها a و γ ثابت هستند. معادله حالت این جامد را پیدا کنید. یعنی فشار را بر حسب حجم و دما محاسبه کنید.

حل:

■ **مثال:** در جامدی که با مدل اینشتین توصیف می‌شود، فرض کنید که فرکانس اینشتین با حجم جامد رابطه زیر را دارد:

$$\omega_0 = \omega_0^0 - A \ln \frac{v}{v_0}. \quad (140)$$

الف- تراکم پذیری همدمای این جامد را حساب کنید.

ب- اگر یک مول از این جامد را از حجم v_f به حجم v_i فشرده کنیم، مقدار گرمای مبادله شده را حساب کنید.

حل:

۹ ضمیمه یک : محاسبه حجم یک کره در بعد دلخواه

حجم یک کره توپر در N بعد را با $V_N(R) = A_N R^N$ نشان می‌دهیم. می‌دانیم که ثابت A_N را محاسبه کنیم. هرگاه این ثابت را حساب کنیم، می‌توانیم سطح این کره را نیز حساب کنیم، چرا که این سطح برابر است با:

$$S_N(R) = \frac{d}{dR} V_N(R) = N A_N(R) R^{N-1}.$$

برای محاسبه انتگرال زیر را در نظر می‌گیریم:

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}. \quad (141)$$

از ضرب کردن N تا انتگرال از این نوع بدست می آوریم:

$$I^N = \int e^{-x_1^2 - \dots - x_N^2} dx_1 \cdots dx_N = \pi^{N/2}. \quad (142)$$

حال می توانیم انتگرال سمت چپ را در دستگاه مختصات قطبی بنویسیم که در نتیجه خواهیم داشت:

$$\int_0^\infty e^{-r^2} S_N(r) dr = \pi^{N/2}. \quad (143)$$

اما می دانیم $S_N(r) = \alpha_N r^{N-1}$ و درنتیجه

$$\alpha_N \int_0^\infty e^{-r^2} r^{N-1} dr = \pi^{N/2}. \quad (144)$$

بنابراین کافی است که انتگرال سمت چپ را حساب کنیم تا α_N پیدا شود. با تغییر متغیر $x = r^2$ این انتگرال تبدیل می شود به :

$$J := \int_0^\infty e^{-x} x^{\frac{N-1}{2}} \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} dx \quad (145)$$

و یا

$$J = \frac{1}{2} \int_0^\infty e^{-x} x^{\frac{N}{2}-1} dx = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{N}{2}\right) \quad (146)$$

که در آن از تابع گاما با تعریف $\Gamma(t) := \int_0^\infty e^{-x} x^{t-1} dx$ استفاده کرده ایم. بنابراین بدست می آوریم:

$$\alpha_N \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{N}{2}\right) = \pi^{N/2}, \quad \longrightarrow \quad \alpha_N = \frac{2\pi^{\frac{N}{2}}}{\Gamma\left(\frac{N}{2}\right)} \quad (147)$$

ونهایتاً

$$S_N(r) = \frac{2\pi^{\frac{N}{2}}}{\Gamma\left(\frac{N}{2}\right)} r^{N-1}. \quad (148)$$

با توجه به رابطه $(r) = \frac{dV_N(r)}{dr} = S_N(r)$ حجم کره N بعدی به شعاع r را نیز می توانیم حساب کنیم:

$$V_N(r) = \frac{2\pi^{\frac{N}{2}}}{N\Gamma\left(\frac{N}{2}\right)} r^N. \quad (149)$$

با توجه به خاصیت تابع Γ مبنی بر اینکه $\Gamma(t+1) = t! \Gamma(t)$ داریم $t\Gamma(t) = \Gamma(t+1)$ و در نتیجه

$$V_N(r) = \frac{\pi^{N/2}}{\Gamma\left(\frac{N}{2} + 1\right)} r^N \quad (150)$$

■ تمرین: مقادیر زیر را محاسبه کنید:

$$S_2(R), \quad V_2(R), \quad S_3(R), \quad V_3(R), \quad V_4(R), \quad S_4(R).$$

■ تمرین: حجم درون بیضی گون زیر را حساب کنید:

$$\sum_{n=1}^N \frac{x_n^2}{a_n^2} = 1. \quad (151)$$

۱۰ ضمیمه دو: محاسبه دقیق آنتروپی

برای آنکه آنتروپی را محاسبه کنیم می بایست دو کار انجام دهیم. ۱ - حجم کره N بعدی را دقیقا حساب کنیم. ۲ - روش معینی برای محاسبه حجم سلولهای فضای فاز و در نتیجه تبدیل حجم به تعداد میکروحالات داشته باشیم. در ضمیمه یک حجم کره را در ابعاد دلخواه بدست آورده ایم.

حال به مسئله دوم می پردازیم، یعنی حجم طبیعی برای سلول های فضای فاز: با توجه به اصل عدم قطعیت در مکانیک کوانتموی حجم یک سلول را در فضای فاز برابر با h^{3N} می گیریم که در آن N تعداد ذرات است. مبنای این انتخاب این است که برای یک ذره در یک بعد داریم

$$\Delta x \Delta p \sim h \quad (152)$$

و بنابراین نمی توان در درون یک سلول به حجم h^3 بیش از یک میکروحالت داشت. با این تفاصیل مقدار نهایی $\tilde{\Omega}(N, E, V)$ یعنی تعداد میکروحالات هایی که انرژی آنها کمتر از E است برابر خواهد بود با

$$\tilde{\Omega}(E, N, V) = \int_{0 \leq H \leq E} \left(\frac{d^3 r d^3 p}{h^3} \right)^N = \frac{V^N}{h^{3N}} \int_{0 \leq \vec{P}_1^2 + \dots + \vec{P}_N^2 \leq 2mE} d^{3N} p \quad (153)$$

و در نتیجه

$$\tilde{\Omega}(E, N, V) = \frac{V^N}{h^{3N}} V_{3N}(\sqrt{2mE}) \quad (154)$$

$$\tilde{\Omega}(E, N, V) = V^N \frac{1}{(\frac{3N}{2})!} \left(\frac{2\pi m E}{\hbar^2} \right)^{3N/2}. \quad (155)$$

با استفاده از رابطه Ω و این که $S = k \ln \Omega \approx N \ln N - N$ نتیجه می‌گیریم:

$$S = NK \left[\ln V + \frac{3}{2} \ln \left(\frac{2\pi m E}{\hbar^2} \right) + \frac{3}{2} - \frac{3}{2} \ln \frac{3N}{2} \right] \quad (156)$$

و با صرف نظر کردن از $\frac{3}{2}$ در مقابل $\frac{3N}{2}$

$$S = Nk \ln \left[V \left(\frac{4\pi m E}{3\hbar^2 N} \right)^{3/2} \right]. \quad (157)$$

۱۱ ضمیمه سوم: پارادکس گیبس و نحوه رفع آن

عبارتی که برای آنتروپی گاز بسته آورده ایم یک اشکال اساسی دارد. عبارت (157) نشان دهنده یک کمیت فزونور نیست. در واقع این عبارت نشان می‌دهد که


$$S(\lambda E, \lambda N, \lambda V) \neq \lambda S(E, N, V).$$

اگر خوب به عبارت ۶ نگاه کنیم، منشاء اشکال و یک راه نه چندان بنیادی را برای تصحیح آن پیدا می‌کنیم. در واقع اگر بجای V در داخل پرانتر عبارت $\frac{V}{N}$ را داشتیم آنگاه S یک کمیت فزونور می‌شد. چنین فاکتوری را می‌توان با تقسیم تعداد میکروحالات Ω بر $N!$ ایجاد کرد. در واقع اگر این کار را بکنیم و از تقریب استرلینگ یعنی $\ln N! \approx N \ln N - N \approx \ln N$ استفاده کنیم خواهیم داشت:

$$S \longrightarrow kN \ln \left[\frac{V}{N} \left(\frac{2\pi m E}{\hbar^2} \right)^{3/2} \right] \quad (158)$$

که یک کمیت فزونور است.





چه دلیلی برای تقسیم Ω بر $N!$ داریم؟ چرا این تقسیم باعث شمارش صحیح میکروحالات ها می‌شود؟ آیا در هر شرایطی این تقسیم درست است؟



شکل ۲۳: جوشایا ویلارد گیبس (۱۸۳۶ - ۱۹۰۳) فیزیکدان امریکایی که سهم مهمی در بنای مکانیک آماری داشته است.

برای پاسخ دقیق به این سوال به شکل (۲۴) نگاه می‌کنیم. در این شکل چهار ذره نشان داده شده است که هر کدام یک مکان و تکانه مخصوص به خود دارد. اما این میکروحالت‌ها قابل تشخیص نیستند چرا که یک گاز از ذرات تمیز پذیر مثل توپ‌های شماره دار تشکیل نشده است بلکه از مولکول‌ها یا اتم‌های یکسان تشکیل شده است. برای چهار توپی که در این شکل با همین مکان‌ها و همین تکانه‌ها نشان داده شده ما علاوه بر دوباره شماری کرده ایم و حال آنکه همه این میکروحالت‌ها یکی هستند. به همین دلیل تعداد کل میکروحالت‌هایی را که قبل حساب می‌کردیم می‌بایست بر $N!$ تقسیم کنیم تا تعداد صحیح میکروحالت‌ها بدست آید.





آیا این تقسیم و این تمیز ناپذیری ربطی به این دارد که ما ذرات را به صورت کلاسیک در نظر می‌گیریم یا به صورت کوانتمی؟ این اغلب اشتباهی است که رخ می‌دهد و فکر می‌کنیم که ذرات کلاسیک تمیز پذیر و ذرات کوانتمی تمیز ناپذیرند و حال آنکه تمیز ناپذیری ربطی به کلاسیک بودن یا کوانتمی بودن ذرات ندارد. ذرات چه کوانتمی باشند و چه کلاسیک همواره تمیز ناپذیرند و ما می‌بایست همواره از دوباره شماری میکروحالت‌ها پرهیز کنیم. آنچه که فرق می‌کند نحوه پرهیز از دوباره شماری است. برای روشن تر شدن این موضوع فرض کنید که ذرات را به صورت کوانتمی در نظر بگیریم. در این صورت میکروحالت‌ها با اعداد کوانتمی ذرات مشخص می‌شود. شکل (۲۵) چند میکروحالت از یک سیستم چهارذره‌ای را نشان می‌دهد. همه این میکروحالت‌ها در واقع یکی هستند چرا که ذرات برچسبی روی خود ندارد که آنها را از هم



شکل ۲۴: چند میکروحالت یکسان ولی به ظاهر متفاوت از چهار ذره کلاسیک که هر کدام با مکان و تکانه خود مشخص می‌شود. در این جا این تعداد ۲۴ تاست. در حالت کلی می‌بایست تعداد ظاهری میکرو حالت‌ها را برابر $N!$ تقسیم کرد تا تعداد واقعی میکروحالت‌ها بدست آید.

تمیز دهیم. بنابراین در اینجا هم می‌بایست تعداد کل میکروحالت‌هایی را که از روش‌های هندسی بدست می‌آوریم بر $N!$ تقسیم کنیم. اما این تقسیم وقتی درست است که دما بالا باشد به نحوی که هر ویژه حالت انرژی حداکثر با یک ذره پر شده باشد. (در این شکل برای ۴ ذره تعداد بازهم تعداد $4!$ میکروحالت یکسان وجود دارند که به اشتباه میکروحالت‌های متفاوت در نظر گرفته شده‌اند.) بنابراین در حالت کلی N ذره ای هر میکروحالتي که در آن ذرات بین سطوح انرژی پخش شده‌اند $N!$ بار شمرده شده است و با تقسیم تعداد میکروحالت‌ها بر این عدد، تعداد واقعی میکروحالت‌ها بدست می‌آید.

اما حالتی را در نظر بگیرید که دما پایین است و بعضی از لایه‌های انرژی با بیش از یک ذره پر شده‌اند، شکل (۲۶). همانطور که در این شکل دیده می‌شود تعداد میکروحالت‌های یکسانی که متفاوت شمرده شده‌اند دیگر $4!$ نیست، بلکه تعداد راههایی است که می‌توان دو ذره را در لایه دوم و دو ذره را در لایه اول قرار داد و این تعداد برابر است با $\frac{4!}{2!2!}$. اگر n_1 ذره در لایه اول، n_2 ذره در لایه دوم و ... باشند، تعداد کل




شکل ۲۵: چند میکروحالت به ظاهر متفاوت از چهار ذره کوانتومی در دمای نسبتاً بالا. که همه در واقع یک میکروحالت را نشان می‌دهند. برای این چهار ذره تعداد این میکروحالت‌ها برابر با $4!$ است. در حالت کلی می‌بایست تعداد ظاهری میکروحالت‌ها را برابر $N!$ تقسیم کرد تا تعداد واقعی میکروحالت‌ها بدست آید.

میکروحالت‌هایی که یکسان هستند (یعنی تعداد راه‌هایی که می‌توان این ذرات را در این لایه‌ها جای داد) برابر است با

$$\frac{N!}{n_1!n_2!\dots}.$$

اما نکته این جاست که دیگر نمی‌توان با تقسیم تعداد کل میکروحالت‌ها بر یک عدد خاص تعداد واقعی میکروحالت‌ها را بدست آورد و همین نکته مطالعه سیستم‌های کوانتومی را در دماهای پایین نیازمند بسط تکنیک‌های کاملاً جدیدی می‌کند که در درس‌های آینده به آنها خواهیم پرداخت.



شکل ۲۶: چند میکروحالت به ظاهر متفاوت از چهار ذره کوانتومی در دمای پایین که همه در واقع یک میکروحالت را نشان می‌دهند. در اینجا تنها ۶ میکروحالت به ظاهر متفاوت وجود دارد و نه ۲۴ تا. در دماهای پایین که چگالی ذرات در لایه‌های انرژی بیش از یک است، دیگر نمی‌توان تعداد ظاهري میکرو حالت‌ها را برابر $N!$ تقسیم کرد تا تعداد واقعی میکروحالت‌ها بدست آید.

۱۲ قدردانی

از سپهر سلمانی یگانه دانشجوی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف که در نیمسال اول ۱۴۰۲ با دقت این درسنامه را خواندند و اشکالات متعدد آن را یادآوری کردند سپاسگزاری می‌کنم. از دانشجوی دیگر کلاس، کاوه زارع برای یادآوری چند اشتباه تایپی تشکر می‌کنم.

۱۳ مسئله ها

N ذره اسپین یک را که در یک میدان مغناطیسی B در راستای z قرار گرفته اند در نظر بگیرید. تعداد ذرات نیز خیلی زیاد است. اندازه

مغناطش هر ذره را μ بگیرید. انرژی یک ذره در میدان مغناطیسی با رابطه زیر داده می شود:

$$H = -\mu S_z B. \quad (159)$$

انرژی کل سیستم نیز برابر با E است. تعداد کل میکروحالت ها یعنی (B, E, N) را حساب کنید. از تقریب استرلینگ برای محاسبه فاکتوریل اعداد بزرگ استفاده کنید.

۱ - دمای این سیستم چقدر است؟

۲ - مقدار مغناطش کل یعنی M را بحسب دما و میدان مغناطیسی پیدا کنید.

■ یک ولگرد در شبکه دو مربعی بعدی حرکت تصادفی انجام می دهد. گام های وی فقط به طرف راست یا به طرف بالا است. حساب کنید که به چند طریق وی می تواند از نقطه مبدأ شروع کند و به نقطه y با مختصات (x, y) برسد. x و y هر دو مثبت هستند.

■ مجموعه ای از اتم های دو ترازه در نظر بگیرید. (اتم دو ترازه اتمی است که فقط دو تراز آن قابل دسترسی است). هر کدام از اتم ها می توانند در حالت پایه با انرژی صفر یا در حالت برانگیخته با انرژی ϵ باشد.

الف: اگر انرژی کل این مجموعه برابر با E باشد، دمای آن چقدر است؟

ب: هرگاه بستگی انرژی به حجم ظرفی که اتم ها در آن قرار گرفته اند، به صورت V^α باشد که در آن ϵ_0 و α دو پارامتر ثابت هستند، معادله حالت این سیستم (یعنی رابطه فشار و حجم و دما) را بدست بیاورید.

■ انرژی یک گاز فوق نسبیتی با رابطه زیر داده می شود:

$$E \approx c(|\vec{p}_1| + |\vec{p}_2| + |\vec{p}_3| + \dots + |\vec{p}_N|) \quad (160)$$

با استفاده از آنزمبل میکروکانوئیک معادله حالت و رابطه انرژی این گاز را بحسب دما بدست آورید.

■ یک مجموعه N تایی از نوسانگرهای کوانتومی سه بعدی با فرکانس ω را در نظر بگیرید. این نوسانگرهای با هم برهمن کنش ندارند.

انرژی کل نوسانگرهای از \hbar بسیار بزرگ تر است به طوری که می توانید نوسانگرهای را به صورت کلاسیک در نظر بگیرید.

۱ - با استفاده از آنزمبل میکروکانوئیک، آنتروپی و سپس ظرفیت گرمایی ویژه این سیستم را حساب کنید.

۲ - حال فرض کنید که نوسانگرها با یک هامیلتونی کلی وی درجه دوم زیر با هم برابم کنند می کنند:

$$H = \sum_{i=1}^N \vec{p}_i^2 + \sum_{i,j} \frac{1}{2} k_{ij} \vec{r}_i^2 + \vec{r}_j^2 \quad (161)$$

در این حالت انتروپی و ظرفیت گرمایی ویژه را محاسبه کنید.

■ یک مجموعه N تایی از اتم های سه ترازه را در نظر بگیرید. انرژی ترازهای هرکدام از اتم ها به صورت زیر است:

$$\epsilon_1 = 0, \quad \epsilon_2 = \Delta, \quad \epsilon_3 = 2\Delta.$$

برهمکش اتم ها چنان است که فقط یک اتم می تواند در لایه سوم قرار بگیرد (یعنی هرگاه یک اتم در لایه سوم قرار گرفت مانع از قرار گرفتن اتم دیگری به همان لایه می شود). فرض کنید که تعداد ۱۰ ذره داریم و انرژی کل این ده ذره برابر با 6Δ است.

الف - تعداد کل میکروحالت های در دسترس این سیستم چقدر است؟

ب - در حالت تعادل ترمودینامیکی، احتمال اینکه اتمی در تراز سوم باشد چقدر است؟ احتمال اینکه در تراز دوم باشد چقدر؟

■ در این مسئله لازم است مرتبه بزرگی کمیت های خواسته شده را تعیین کنید.

۱ - دمایی که اتم هیدروژن به اولین حالت برانگیخته اش تحریک می شود.

۲ - دمایی که اتم هیدروژن یونیزه می شود.

۳ - دمایی که یک ذره آلفا به ذرات تشکیل دهنده اش تجزیه می شود.

۴ - یک تکه ماده مغناطیسی در یک میدان مغناطیسی به بزرگی یک تسلای قرار گرفته است. در چه دمایی مقدار مغناطش به یک سوم مقدار

بیشینه اش می رسد؟ دما را چقدر بالا ببریم که مقدار مغناطش اش به ۱۰ درصد مقدار بیشینه اش برسد.

۵ - سرعت متوسط مولکوهای اکسیژن در هوا چقدر است؟

■ یک کره N بعدی با شعاع R در نظر بگیرید. نشان دهید که درصد حجمی از کره که در فاصله بین شعاع های $\epsilon - R$ و R قرار دارد

برابر است با:

$$f = 1 - \left(1 - \frac{\epsilon}{R}\right)^N. \quad (162)$$

این مقدار را برای $N = 10$ و $N = 1000$ حساب کنید. این تمرین چه چیزی در باره روش محاسبه ما برای تعداد حالت های یک گاز ایده آل می گوید؟

■ یک گاز هیدروژن در دمای اتاق و فشار یک اتمسفر در یک محفظه استوانه ای شکل قرار دارد. تخمین بزنید که هر سانتی متر از دیواره های این محفظه در هر ثانیه چند بار مورد اصابت یک اتم هیدروژن قرار می گیرد.

■ در دمای اتاق یک محفظه مکعب شکل که هر ضلع آن ۲۰ سانتی متر است از هوا با فشار یک اتمسفر پرشده است. تخمین بزنید که در این محفظه با چه احتمالی می توان یک فضای مکعبی شکل به ابعاد یک میلی متر پیدا کرد که کاملا خالی از هوا باشد. این احتمال را برای مکعب های فرضی دیگر به ابعاد یک دهم میلی متر و ده میلی متر نیز محاسبه کنید. پاسخ خود را به وقتی که ابعاد مکعب d میلی متر است، تعمیم دهید.

■ یک گاز ایده آل را در یک تله هارمونیک قرار می دهیم. هامیلتونی این گاز که مشکل از N ذره به جرم m است برابر است با:

$$H = \frac{1}{2m}(P_1^2 + P_2^2 + \dots + P_{3N}^2) + \frac{1}{2}m\omega_0^2(x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_{3N}^2). \quad (163)$$

الف- اگر انرژی این گاز برابر با U باشد، انتروپی این گاز چقدر است؟

■ یک گاز ایده آل را در فشار P و دمای T در نظر بگیرید. $P(r)dr$ احتمال این است که یک اتم نزدیک ترین همسایه اش در فاصله بین r و $r + dr$ باشد. این احتمال چقدر است؟

■ در جامد اینشتین، فرض کنید که فرکانس ω_0 به حجم مولی آن به صورت زیر بستگی داشته باشد:

$$\omega_0 = \omega_0(0) - A \ln \frac{v}{v_0},$$

که در آن A و v_0 ثابت هستند.

الف: ضریب تراکم پذیری همدماهی این جامد را حساب کنید.

ب: اگر یک مول از این جامد در دمای ثابت از حجم v_i به حجم v_f فشرده شود، چه مقدار حرارت با محیط مبادله می کند؟

■ یک مسئله زیبا با طعم ریاضیات: یک مکعب N بعدی با طول ضلع L در نظر بگیرید. در این مکعب یک کره محاط می شود. هم چنین یک کره بزرگتر وجود دارد که محیط بر این مکعب است.

الف: حجم این دو کره را حساب کنید.

ب: نسبت حجم های این دو کره را به حجم مکعب بر حسب N بدست آورید. مقادیر عددی این نسبت را برای 8 و 10 حساب کنید. نتیجه خود را تفسیر کنید.